



東芝過熱水蒸気オーブンレンジ ^{家庭用}

取扱説明書·料理集

形 名 ER-HD400

- ●このたびは東芝過熱水蒸気オーブンレンジをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分理解してください。
- ●お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ●保証書を必ずお受け取りください。

初めに必ずしましょう!

STEP

安全上のご注意」を読む(6~12ページ) ◎

*必ず守っていただきたいことが記載されています。



STEP 2

アース」を取り付ける(8ページ)

*故障や漏電のとき、感電を防ぐためです。



STEP3

電源プラグを差し込む



STEP

とびらを開閉する(12ページ)



STEP 5

庫内のカラ焼きをする(26ページ)

*庫内が熱くなるので、冷めてから使ってください。



1 ~ 5 が終わったら

調理を始めましょう! 20~25ページを読んで、始めてください。

ごはんやおかず をあたためる ····· 27~29ページ

野菜 をゆでる …………32~34・36ページ

牛乳・お酒 をあたためる ………… **32~35**ページ

揚げ物 をカラッとあたためる ……32~34・38ページ

生もの を解凍する ………… 32~34・37ページ

*日常よく使用するあたためを抜粋して記載しています。 その他、詳しくは右ページの「もくじ」をご覧ください。





レンジ加熱のときは

■角皿・焼網を使わないで、食品を直接庫内に置いてください。









焼 網

もくじ

準備と確認

操作部・省工本機能 12~13 レンジで加熱するときは 22~20 本体・付属品 14~15 操作の流れ 24~26 庫内のカラ焼き・脱臭 26 調理のしかた 27 夢イヤルメニューの上手に使うコツ 36 あたため(スピード・ソフト・スチーム) 27 夢イヤルメニューの上手に使うコツ 36 あたための上手な使いかた 28~29 ゆみもの 36 ダイヤルメニューラ覧 30~31 生解凍 37 ダイヤルメニューの基本操作 32~33 カラッとあたため/選べる焼き上げ 38 タッチメニューキの基本操作 34 5 5 6 4 野棚里 レンジ・ 40~41 石窯オーブン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	機能・特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	加熱のしくみ
自動調理 あたため(スピード・ソフト・スチーム)	操作部・省エネ機能 12~13	レンジで加熱するときは22~23 操作の流れ24~25 庫内のカラ焼き・脱臭26
あたため(スピード・ソフト・スチーム)・・・・・・27 ダイヤルメニューの上手に使うコツ のみもの・・・・・36 グイヤルメニュー		
レンジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	あたため(スピード・ソフト・スチーム) 27 あたための上手な使いかた 28~29 ダイヤルメニュー ダイヤルメニュー一覧 30~31 ダイヤルメニューの基本操作 32~33 タッチメニューキーの基本操作 34	のみもの
お知らせの音について よくあるお問い合わせ 58 ブザー音を消す/元にもどす 53 お料理が上手にできないとき 59~62 イルミネーションガイドについて こんな表示が出たときは 63 お手入れのしかた 保証とアフターサービス 19 日常のお手入れ 54~55 仕様 裏表紙 汚れが気になるとき 56 スチームを使うたびに 57	レンジ・・・・・・・40~41 お好み温度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	過熱水蒸気/ハイブリッド石窯 ········· 48~49 発酵······ 50 グリル····· 5
	お知らせの音について ブザー音を消す/元にもどす 53 イルミネーションガイドについて イルミネーションガイドを消す/元にもどす … 53 お手入れのしかた 日常のお手入れ 54~55 汚れが気になるとき 56 スチームを使うたびに 57	お料理が上手にできないとき

この取扱説明書では次のように表しています。

操作 1 2 操作によって 自動的に変わった状態

点灯中レンジー点滅中・レンジー

スチームを 使用するメニュー **(●)**

機能・特徴



お使いの前に、「安全上のご注意」(6~12ページ) を必ずお読みください。

ヒーターで加熱するときは

小動物は別の部屋に移して、換気しましょう!

- 煙やにおいに敏感な小 鳥などは別の部屋に移 し、換気扇を回すか、窓 を開けましょう。
- 特に最初、カラ焼きして庫内の油を焼き切るときは、煙が出たり、においがすることがあります。



レンジで加熱するときは

卵は十分割りほぐしてから加熱しましょう!

- 中身も急に加熱され膨張します。そのままでは殻や卵黄膜で密閉された状態のため、加熱すると破裂してやけどの原因になります。
- ●取り出した後も、突然破裂することがあります。
 - 器に入れ、十分割りほぐしてから加熱する
 - ゆで卵は作らない
 - ゆで卵のあたため直しも しない




生クリーム、ヨーグルトなど油分の多い食品を 加熱しない!


● 食品内部の温度が急激に上がり突然沸騰し、けが・やけどの原因になります。

くり、ぎんなんなど皮や殻のある食品には、切れ目・割れ目を入れましょう!

● そのまま加熱すると、破裂してけが やけどの原因になります。









●製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいた だくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事 項をお守りください。

表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷*¹を負うことがあり、その切迫の度合い が高いこと」を示します。

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷* 'を負うことが想定されること |を示し ます。

「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷*2を負 うことが想定されるか、または物的損害*3の 発生が想定されること |を示します。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示 します。

禁止 具体的な禁止内容は、図記号の中や近 くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずする こと)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近 くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近 注意 くに絵や文章で示します。

- *1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさ します。
- *2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

で使用の前

危険



自分で分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店または東芝生活 家電ご相談センターにご連絡ください。



吸気口、排気口、給水力セット出し入 れ部、穴などにピンや針金などの金 属物または異物、指を入れない

感電・けがの原因になります。

もし、異物が中に入ったときは、電源プラグ をコンセントから抜き、お買い上げの販売店 または東芝生活家電ご相談センターにご連 絡ください。







⚠警告



電源は、交流100Vで、定格15A以 上のコンセントを単独で使用する

コンセントを 交流100 V以外で使ったり、コンセントを他 の器具と同時に使ったり、延長コードを使う と火災・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだ り、コンセントの差し込みがゆるい 禁止 ときは使用しない

火災・感電の原因になります。

で使用の前(つづき)

⚠警告



電源コードや電源プラグを、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじった り、たばねたり、重いものをのせた り、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因にな ります。



電源プラグの刃・刃の取り付け面に、 付着したほこりはふき取る



ほこりを ほこりが付着すると、火災の原因になりま



⚠注意



電源コードや電源プラグは、排気口 や温度の高いところに近づけない

火災・感電の原因になります。



電源プラグをコンセントから引き抜 くときは、電源プラグを持って引き 抜く

持って抜く

コードを持って引き抜くとコードが破損し、 火災・感電の原因になります。



長期間、使用しないときは、電源プラ グをコンセントから抜く

プラグを 持って抜く

絶縁劣化により漏電火災の原因になります。



据え付けるとき

⚠警告



包装材を 取り除く

使用前に、包装材はすべて取り除く

取り除かないと運転中に発火し、火災・やけ どの原因になります。



包装用ポリ袋は、幼児の手の届かな い所に保管または廃棄する

頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ窒 息する原因になります。



燃えやすいもの、熱に弱いものを本体に近づけない

焦げや、火災の原因になります。

たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなどの上に置いたり、カーテンなどを近づけないでください。 また、熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口を向けて設置する場合は、熱変形する恐れがあるた め、遠ざけてください。

スプレー缶は引火や破裂の恐れがあるので、近づけないでください。

据え付けるとき(つづき) -

⚠警告



アースを確実に取り付ける


故障や漏電のときに感電する原因になります。 アースの取り付けは販売店にご相談ください。

アースを 接続する

●アース端子を使う場合

• アース線が本体のアースねじにしっかり 接続していることを確認してから、アー ス線先端の皮をむき、芯線部をアース端 子につなぐ。

電源プラグをコンセントから抜いた状 態で接続してください。



●アース端子が無い場合

• アース工事(電気工事資格者によるD種 接地工事)を行ってください。 工事の依頼はお買い上げの販売店にご 相談ください。

ご注意

ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線 には絶対に接続しないでください 法令で禁止されています。

- ■次の場合はアース工事(電気工事資格者によるD種接地工事)をするように法律 で義務付けられています
- ・湿気の多い場所

食堂のかま場、土間、コンクリート床、酒・しょう油などの醸造・貯蔵所など

・水気のある場所(漏電遮断器の取り付けも義務付けられています) 水を扱う土間、洗い場などの水気の多い所、地下室のように水滴が漏出したり 結露するところ

⚠注意




壁との間をあけて置く

過熱し火災の原因になります。

製品の後方上方には庫内からの排気口があ ります。調理物からの油や蒸気で壁や家具 が汚れる場合があるため、汚れが気になると きは、排気が直接あたらないよう、下記の記 載寸法以上に壁や家具から離してください。

〔消防法基準適合 組込形〕



場所	離隔距離 (cm)	
上方	20	
左方	0	
右方	0	
前方	開放	
後方	0	
下方	0	

*離隔距離は、左右のどちらかを4.5cm以上あけると、 上方は10cm以上でお使いいただけます。



水のかかるところや蒸気の出る機器 および火気の近くでは使用しない

禁・
上
火災・感電・漏電の原因になります。

禁止

不安定な場所に置かない

落ちたり倒れたりして、けがの原因になりま

もし地震などで転倒・落下した場合は、その まま使用せずお買い上げの販売店に点検を 依頼してください。

本体の落下・転倒を防ぐための転倒防止金 具(別売り:部品コード32582136)をお 求めの方は販売店にご相談ください。

使用するとき -

⚠警告



異常・故障時には直ちに使用を中止

異常時は発火や発煙、感電の恐れがあります。

〈異常・故障例〉

- •電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 使用中に異常な音やにおいがする。
- 自動的に電源が切れないことがある。
- スパーク(火花)または煙が出ることがある。
- ■すぐに電源プラグをコンセントから抜い て、販売店に点検・修理を依頼してくださ い。



調理中に、電源プラグを抜き差しし ない

抜き差しすると火花が発生し、火災・感電の 原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手が 届くところで使わない

禁止 感電・けが・やけどの原因になります。

注意



とびらにものをはさんだまま使用し

禁止

電波漏れによる、人体障害や発火の恐れがあ ります。



排気口や吸気口をふさがない

火災の原因になります。





とびらや庫内に、無理な力や衝撃を 加えない

変形し、電波もれによる人体障害の恐れがあ ります。また、とびらにぶらさがると本体が 倒れて、けがをする原因になります。





角皿、庫内底面やとびらのガラスに ものをぶつけたり衝撃を加えない

破損して、けがの原因になります。 容器や茶わんの出し入れのときは、庫内底面 やとびらのガラスにぶつけないようにして ください。

> ガラスにキズがつくと、使用中割れることが あります。



衣類・布巾類の乾燥、食品の収納な ど調理以外の目的には使用しない

禁止 過熱・異常動作して火災の原因になります。



本体の上に、ものを置いたり、布など をかぶせたりしない

置いたものが過熱し、変形・焦げ・発火の原 因になります。



庫内で食品が燃えたときは、とびら を開けない

とびらを開けると勢いよく燃え、火災の原因 になります。



- 食品が燃えたときは次の手順で処置してく ださい。
- ①とびらを閉めたまま「とりけし」キーを押 し、運転を停止する。
- ②電源プラグをコンセントから抜く。
- ③本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火す るのを待つ。
- ④鎮火しないときは、水か消火器で消火す
- そのまま使用せずに、販売店に点検を依頼 してください。

レンジ加熱のとき

⚠警告



卵は、そのまま加熱しない

電子レンジで卵を加熱すると、内部も同時に急 激に加熱され膨張します。殻や、卵黄膜によっ て密閉状態となっているため、一気に破裂して やけどをする原因になります。また取り出し た後に、突然破裂することもあります。

- 卵はよく割りほぐしてから加熱してください。
- ゆで卵は作らないでください。
- ゆで卵のあたため直しもしないでください。





密封性の高い容器のふたやせんをは ずし、皮や殻のある食品は、切れ目や 割れ目を入れる

^{毅に切れ目を} 破裂して、けが・やけどの原因になります。





缶詰、ビン詰、袋詰、レトルト食品、真 空パック入り食品は移し替える

発火・破裂・けが・やけどの原因になります。 移U替える また鮮度保持剤(脱酸素剤)は取り除いてから 加熱します。

食品は加熱しすぎない

飲みもの(コーヒー、牛乳、水)などの液体は、 取り出す時に突然沸騰し、やけどの原因にな ります。また、容器が熱くなり、割れたり溶け る原因になります。

飲みものはあたためる前にスプーンなどで よくかき混ぜてください。

食品の加熱しすぎは発煙・発火の原因となり ます。

- 手動であたためる場合は52ページの設定時 間の目安を参考に時間を設定し、様子を見な がらあたためてください。
- 自動であたためる場合は、分量、容器、ラップ のかけ方など取扱説明書の記載内容を守っ てください。



100g未満の食品は自動調理で加熱 しない

禁止

食品の温度が正しく検知できず過加熱となり、 食品が発火する原因になります。

• 手動で様子を見ながら、加熱してください。



ベビーフードや介護食をあたためる ときは、加熱後、かき混ぜてから温度 を確認する

やけどの恐れがあります。



生クリーム、ヨーグルトなど油分の多 い食品は加熱しない

禁止

取り出す時に突然沸騰し、やけどの原因になり ます。

⚠注意



庫内がカラのまま、調理しない

本体や庫内が異常に加熱され、高温になり、や けどの原因になります。

また長時間加熱や、少量の食品加熱後も庫内が 熱くなり、やけどの原因になりますので終了直 後は庫内にふれないでください。



食器や食品を取り出すとき、ラップを はずすときなどは注意する

高温になっていたり、ラ ップをはずすときに蒸 気が一気にでて、やけど の原因になります。



角皿、焼網、アルミホイル、金属容器、 金串は使わない

禁止 火花が発生し、庫内底面やとびらのガラス割 れなどでけがの原因になります。



ふたのある容器は赤外線センサーを使 用するレンジ加熱調理に使用しない

☆ よ ふたがあると食品の温度が正しく検知されず 過加熱となり、食品の発火や容器が割れる原 因になります。

• 容器のふたをはずして加熱してください。

ヒーター加熱・スチーム加熱のとき-

⚠注意



調理中や調理後は、高温部(庫内・と びら・本体・排気口・水受け横部)お よび取り出した角皿などには触れな い

高温のため、やけどをする原因になります。

- 食品の出し入れや付属品の取り扱いには、市 販の厚手のミトンを使います。
- 水受けの水は冷めてから捨ててください。





スチーム調理中や調理後は、顔などを とびらに近づけない

やけどの原因になります。

スチーム調理中や調理後はスチームにご注意 ください。とびらを開けるとき、高温のスチー ムが出ることがあるので、食品を取り出すとき も十分ご注意ください。





破れたミトンや、水にぬれたミトンは 使わない

熱く感じることがあります。とくに水や油で ぬれたときや破れているときは、やけどの原因 になります。



給水力セットの水は使うたびに取り 替える

水受けの水は使うたびに捨てる

かびや雑菌の繁殖の原因となります。

- 調理のときは必ず新しい水をお使いください。 調理後はカセットの水を捨ててください。
- 熱くなっている場合があるので冷めてから 水受けの水を捨てて、水洗いしてください。



ヒーター加熱のときは、小鳥など煙や 臭いに影響を受けやすい小動物は別 の部屋に移す

移動する 換気のために換気扇を回すか窓を開 ける

特に最初、カラ焼き・脱臭を行って庫内の油を 焼き切るときは、煙が出たり、臭いがすること があります。





給水力セットが破損した場合は使用 しない

禁止

けがの原因になります。

ヒビやカケが生じた場合は使用せず、お買い上 げの販売店にご相談ください。



スチーム調理中や終了後は、残ったス チームの発生に注意する

スチームに とびらを開けてすぐに庫内に手を入れるとや 注意する けどの原因になります。

> 調理中にとびらを開けたとき、しばらくスチー ムが出ている場合がありますので十分ご注意 ください。



スチーム調理中や終了後は、庫内左側 面のスチーム吹出口に手を近づけない

禁止 やけどの原因になります。



調理中や調理後はとびら・庫内・角 皿などに水をかけたり、急に冷却しな

割れてけがをしたり、変形の原因になります。 また、発生する蒸気やしぶきでやけどをする原 因になります。

お手入れ -

⚠警告



お手入れのときは、電源プラグ をコンセントから抜く



ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。

注意



本体の掃除は電源プラグを抜 き、本体が冷めてから行う

プラグを抜き 冷めてから

感電ややけどをする恐れがあります。



食品や肉汁などで、汚れたまま にしない

結露した水分はふき取る

電波が汚れた部分に集中して、火花の発 生・発煙・発火などの恐れがあります。 また、さびの原因になります。

• 付着した場合は、本体が冷めてから必 ずふき取ってください。



水抜き中、とびらは閉めておく

水抜き中も、スチーム調理と同様に、ス チームが発生します。

やけどの原因になりますのでとびらは 閉めておきます。

お願い

• ヒーター加熱調理で、魚焼きなど油煙の出やすい調 理を頻繁にされ、壁面が汚れる場合は、本体上面を開 放できる所に置くことをお勧めします。

テレビ・ラジオから3m以上離す

雑音や、映像の乱れを防止するために、受信感度の弱い 場所では雑音が小さくなるまでさらに離してください。

熱や、蒸気から離す

保温釜・ポットなどの蒸気が、本体や操作部にかから ないようにしてください。故障することがあります。

本体の移動の際は気を付ける

製品の左右側面の下部にある「手かけ」を確実に持っ て移動してください。

各部のなまえと はたらき

操作部

ダイヤルメニュー

自動調理メニューを光らせて表示します。

- 調理コースの選択中(自動調理を選んで いるときも)は全点灯、自動調理メニュー の選択中はブロックごとに点灯します。
- 表示部に「O」が表示されているときは、と びらを閉じても1分間点灯し続けます。

お知らせサイン


使用上のお知らせを光って表示します。

- **ラップ不要**: ラップをしなくても調理ができるときに点灯します。
- ・給水☆: スチームを使用する調理のときに点灯し、調理中水が無くなると点滅
- 金属 X: レンジ加熱などで金属製のものを使用してはいけないときに点灯します。
- 手動調理 O: 調理後の冷却中でも、手動調理ができるときに点灯します。

イルミネーションガイド

調理の進行状況と調理終了を光でお知 らせします。

• 調理の進行に応じて、キーの周りが段 階的に光ります。



表示部

調理メニュー番号や使用する付属品、温度や 時間などを表示します。



庫内灯

灯します。

*予熱中は点灯しません。

オートパワーオフ

レンジ調理(工程の一部にレンジ加熱 するものを含む)の選択のときに表示 し、調理中は点滅します。

省エネ機能

■表示部に「O |が表示されている状態で、5分以上とびらの

そのときは、とびらを開閉すると5分後に切れます。

■とびらを開けると電源が入ります。(表示部に「0」が表示されます)

電源プラグを差し込んだだけでは電源は入りません。

■とびらを開けると点灯し、調理中も庫内が見えるように点灯し

*とびらを開けたままにしておくと、2分後に自動的に消

ただし、「高温注意」表示されている間は、とびらを開閉

使用していないときは自動的に電源が切れる機能です。

開閉がないと自動的に電源が切れます。

しても電源は切れません。

*自動で電源が切れないことがあります。

「タッチメニュー|キー

よく使うメニューを、ダイヤルを回さずに簡単に選ぶことが **できます**。(34ページ)

• 押すごとにメニューが切り換わります。

のみもの: 牛乳↔お酒 ゆで野菜∶葉菜↔根菜

生解凍:半解凍→スチーム全解凍→さしみ

カラッとあたため: 切り換わりません

レンジ出力切換: 600W→500W→200W→1000W

石窯オーブン: 予熱あり → 予熱なし

「とりけし」キー

操作や設定の取り消しや、調理を中止 するときに使います。

※調理の途中で確認するときは、キ ーを押さずにとびらを開けます。 (とびらを閉め、スタートを押すと 再開します)

「あたため」/「スタート」兼用キー

ごはんやおかずのあたため(27~29ページ)と、 調理を開始するときに使います。

※キーを押すとすぐに加熱が始まります。

ダイヤル

調理コースやメニューの選択、さまざまな設定をするときに使います。

- 回す:自動と手動の選択、時間・温度・仕上がり調節などの設定
- 押す:決定
- - 調理中にも増減できます。
- ●温度設定:右に回すと10℃上がり、左に回すと10℃下がります。
- 調理中にも増減できます。
- ●仕上がり:自動調理のときに使います。

- ●時間設定:右に回すと長くなり、左に回すと短くなります。
- - 右へ回すと(強め)に、左へ回すと(弱め)になります。

ソフトあたためのみ(強め4)まであります。

3 2 1 標準 1 2 3

※次に行う操作を、ダイヤルの周りが光ってお知らせしま す。(ナビダイヤル)


- 青:ダイヤルを回して、選択や設定をする
- オレンジ: ダイヤルを押して、決定する

●出力設定:手動レンジの出力を選択します。 右に回すと上がり、左に回すと下がります。

●自動メニュー、お手入れ:メニューを選択します。

●手動設定:手動の加熱方法を選択します。

各部のなまえとはたらき(つづき)



付属品 付属品は正しくお使いください

■角皿(鉄板) 2枚



• スチーム、適温スチーム、オーブン、グリル調 理、発酵に使います

※表示部に令が表示されるレンジ加熱 調理では火花が出るため使えません。 【らくらくベーカリーの発酵など】

■焼網 1枚



• スチーム、適温スチーム、オーブン、グリル調 理、カラッとあたためで使います

※表示部に令が表示されるレンジ加熱調 理では火花が出るため使えません。


本体へのセットのしかたや使いかたの詳細は 15ページをご覧のうえ、正しくお使いください。

■給水力セット 1個




スチームに供給する水を入れる容器です。 使わないときも、本体にセットしておき

■水受け 1個



食品カスや水滴、スチームの水などを受ける容器です。 スチームを使わないときも、本体にセットしておきます。




給水力セット


スチームに供給する水を入れる容器です。 使わないときも、本体にセットしておきます。 満水(約450ml)で蒸しで約25分、過熱水蒸気で 約60分の調理ができます。

■水の入れかた

スチームを使う調理のとき、キャップを開け、そそぎ 口にかかるまで水道水を入れてセットします。




■取り付けかた・はずしかた




- キャップとカセットふたが確実に閉まっていることを確 認してください。
- 奥に当たるまで差し込みます。
- 傾けると水がこぼれる恐れがありますので、常に水平の 状態で扱ってください。

水受け

食品カスや水滴、スチームの水などを受ける容器です。 スチームを使わないときも、本体にセットしておきます。



■取り付けかた・はずしかた



- 調理前に確実にセットされていることを確認します。
- 水がたまっている場合がありますので、気を付けてはず してください。

スチームを使用したときは57ページに従ってお手入れを行ってください。

お願い

- スチームを初めて使用するときや、長い間使用していないときに汚れなどが気になる場合は、56ページ「スチームを 使ったお手入れのしかた」を行ってください。
- 給水力セットと水受けはいつも清潔にしておいてください。
- 使用する水は、水道水を使用してください。 ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水などは使用しないでくだ さい。長時間使用した場合にスチーム吹出口が詰まることがあります。
- スチーム調理を行う場合は、必ず給水カセットに満水まで水を入れ、水受けと共に確実に本体にセットしてください。 水が少なかったり、半挿入でスチーム調理を行うとエラー表示「給水」が出て、上手に調理できないことがあります。
- 給水力セットには水以外は入れないでください。故障の原因になります。
- •5℃以下の環境では使用しないでください。水が凍ってスチームが出なくなります。

使える付属品 使えない付属品 使える付属品 調理のポイント 加熱・調理の種類 加熱のしくみ 調理のポイント 加熱・調理の種類 加熱のしくみ 使えない付属品 電波で加熱します ●加熱時間は食品の分量にほぼ比例し ●食品がふくらむ料理があります。 ヒーターとファンのはたら ます。分量を2倍にしたら、加熱時 適度に間を空けて置いてください。 ・電波が当たると食品の水 きで、過熱水蒸気や熱風をす 分子が摩擦運動をし、熱 間も2倍弱にしてください。 みずみまで広げ、食品を包み を出します。これによ 込むように加熱します。 ●食品の様子を見ながら加熱してくだ り、食品は内部と外面が ●食品の水分が飛び、乾燥したり固くな さい。続けて加熱するときなど庫内 同時に加熱されます。 りやすいため、時間は短めに設定して 温度が高いときは、調理時間を短く 様子を見ながら調理してください。 設定して様子を見ながら調理してく ださい。 ■電波の性質 ●食品は直接庫内に置いてください。 レンジ オーブン 食品や水分に ●加熱中は庫内温度が下がりやすいの は吸収される で、とびらの開閉はできるだけ少な 石窯オーブン… 付属品は 角皿 くしてください。 ●強力な熱風で食品を包み 石窯 陶器や磁器な 使えません オーブン 込むように効率的に焼き どは透過する ●焼きムラが気になるときは、途中で 上げます。 火花が飛び 金属性容器、 食品の前後を入れ替えたり、焼き色 アルミのレト 火災の原因 過熱水蒸気… の濃い部分にアルミホイルをかけて 過熱 ルトパックな になります ●水蒸気を加熱し100℃以上 ください。 水蒸気 どは反射し、 レンジ加熱 焼網 になった無色透明の気体で、 加熱できない 熱効率が非常に高く食品を ●焦げすぎないよう、加熱後は直ぐに すばやく加熱できます。 食品を取り出してください。 料理集に従って 設定した温度を優先に ●-10~90℃のお好みの温度に仕上 ハイブリッド ●脱油効果もあり、食品に含 組み合わせてく ヒーター あたためます げることができます。 石窯 まれる余分な油脂を落とし ださい。 ベビーフードのあたため、バターを てヘルシーに仕上げます。 ●食品の仕上がり温度を クリーム状にするときなどに適して お好み 赤外線センサーが検知 います。 ハイブリッド石窯… 加熱 温度 します。 ●仕上がり温度は43ページを参考に ●過熱水蒸気と高火力の ヒーターで焼き上げます。 設定してください。 ●余分な油脂を落としつ ●仕上がり温度を優先する加熱のた つ、おいしさを残す調理 め、時間は設定しません。 方法です。 上ヒーターの強い熱で食品の ●均等に焼き色をつけるために、加熱 途中で食品を裏返してください。 表面に焦げ目をつけます。 レンジとスチームで加熱します スチーム 角皿 ●加熱後は、焦げすぎを防ぐため、直ぐ グリル レンジ に食品を取り出してください。 焼網 スチームで加熱します ●茶わん蒸しなどの蒸し物に 使います。 / スチームのみでレンジ 温度を制御しながら、 ●パン生地などの発酵に使います。 スチーム加熱 蒸し は使いません ヒーターとファンで加熱 角皿 します ●スチームを使った発酵 発酵 適温 もあります スチーム 焼網

使える容器・使えない容器

加熱の種類

レンジ

スチーム

使える容器

使えない容器


付属品



●ただし、下記の容器は使えません。 ・金銀を使った容器(火花が飛ぶ)

- ・色絵がついた容器(絵がはげる)
- ●電波で容器が熱くなるものがありま
- す。やけどに注意してください。

耐熱性ガラス





●自動であたためるときは、ふたを外 してください。

耐熱温度140℃以上の プラスチック容器



- ・油脂、糖分の多い食品(高温になる)
- ・密封性の高いふた
- ・ 熱に弱いふた
- 「電子レンジ使用可」表示のない容器
- ●自動であたためるときは、ふたを外 してください。



耐熱性ガラス


- ●ただし、油分の多い料理は高温にな るので使えません。
- ●ポリエチレン製のラップは、溶けて 燃えることがあるので使えません。

●ただし、加熱後急冷すると、割れるこ

とがあります。


アルミ・ホーローなどの 金属容器、 金網、金串

●特に、金網、金串は火花が飛ぶことが あります。



●ただし、生解凍(レンジ)で部分的に 使うこともあります。本書の記載に 従って、使ってください。

> 酒のかん:35ページ 生解凍:37ページ





- ●溶けて変形したり、割れたりするこ とがあります。
- ●ポリエチレン・スチロール・フェノール・ メラミン・ユリア樹脂などは使えません。

プラスチック容器・ラップ






- ●カットガラスや強化ガラス などは使えません。
- ●ガラスの厚みの変化が大き なもの、ひずみのあるものも 使えません。





●塗りがはがれたり、ひびが入 る恐れがあります。







- ●金属を使っているものは、火 花が出たり、燃えたりするこ とがあります。
- ●ただし、らくらくベーカリー・ スチームレンジでは、耐熱加 工を施した紙やオーブンシー トを使うことができます。



過熱水蒸気

石窯オーブン

発酵

グリル

18

- アルミ・ホーローなどの 金属容器、金網、金串
- ●ただし、取っ手が樹脂のものは溶け るため使えません。
- - ●一部のメニューでは使えません。

- アルミホイル
- ●角皿に敷いたり、焦げ目の加減をす るときや、ホイル焼きに使えます。
- 一部のメニューでは使えません。



●ただし、耐熱性のある陶器、磁器土 鍋、グラタン皿などは使えます。

●溶けて変形したり、割れたりするこ

陶磁器・磁器

とがあります。

使いかたのポイント



準備



■ **ふ**がついているメニューは必ず 給水の準備をする (表示部に**)**が表示されます)

※給水の準備は15ページを参照ください



表示されます。一

- ■付属品・容器は加熱(メニュー) に合ったものを使用する
 - ●「使える容器・使えない容器」(18~19 ページ)と料理集を参照してください。
 - ●レンジ加熱では、角皿・焼網は使用しな
 - →火花が飛び、故障の原因になります。

_ レンジ加熱が含まれる調理のときに表示されます。 調理中はレンジ加熱工程のときに点滅します。

レンジー

600


■ダイヤルメニューの選択中は料 理集のページが表示されます

レンジ


動差三

料理集のページが表示されます。

食品を入れる 📐 設定



■食品は庫内中央の円を目安に置く



- ■自動加熱のとき
- ●「あたため/スタート」キー、「タッチメ ニュー」キーを押したとき、「ダイヤル」 を回したとき
 - →とびらメニューやイルミネーションガイ ドが点灯します。



-とびらメニューが 点灯します

次に操作をするダイヤル・ボタン の周りが点灯・点滅します



青:ダイヤルを回す オレンジ:押す(決定)

●お好みの仕上がりにしたいときは

→メニューを選んでからダイ **弱め 強め** ヤルを回し、〔強め〕・〔弱め〕 を加減します。

●取扱説明書・料理集に記載してある材料・ 分量・料理方法を守ってください。

材料・分量・調理方法が違うと、仕上がりが悪くなることがあります。

また場合によっては食品が発煙・発火する原因になります。

指定分量以外の場合や市販の料理本の料理は、手動で様子を見ながら加熱してください。

調理中



■スチームを使用する調理のとき

給水

調理途中に給水力セットの水がなくなるとブザーが鳴り、「給水」が点滅するので、水を追加してください。

- →水がないまま調理を続けると、でき上がりが悪 くなることがあります。
- 表示が出たら早めに水を追加してください。水の追加は調理を続けたままできます。



点滅します。-

注意!

- ※水を追加後しばらくすると「給水」の表示が消
- ※調理が一時停止したときは給水力セットに水 を入れ取り付けた後、「あたため/スタート」 キーを押してください。

●調理中にとびらを開けるときは

- 庫内から出てくるスチームに気を付けてください。
- スチーム吹き出し口からしばらく高温のスチーム が出ている場合があります。



庫内温度によりスチームは目に見えない場合があります。特に過熱水蒸気は目に見えません。

• 自動調理中にとびらを開けたときは を押し、手動加熱で様子を見ながら 加熱してください。

室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。 加熱途中で食品の上下前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。

調理終了後



■追加加熱するときは

●加熱が足りないときは

→調理終了後1分以内にダイヤルを回して時間を設 定すると直前の調理を延長することができます。

●繰り返して作るときは

→自動調理メニュー1~10、19~25、29~31、36、42、お好み温度、発酵は庫内が熱い場合は 冷めるまで待つか、手動で様子を見ながら加熱 をしてください。

注意!

■取り出すとき

熱くなっているので気を付ける

とびらはガラス面以外も熱くなります。



- 取り出した食品や付属品は熱に弱い場所には置かないでください。
- 市販の厚手のミトンを両手に使用して、素手で食品や付属品などに触れないよう気を付けてください。
 →ミトンは厚手のものを使用する。やぶれていたり、水にぬれたものは使用しない。
- スチームを使用したときは、とびらをあけると庫内からスチームが出てくることがあるので気を付けてください。

■スチームを使用したとき(お手入れ)

57ページに従ってお手入れを行ってください。→水受けも熱くなることがありますので、本体と水受けが冷めてから作業をしてください。





21

レンジで加熱するときは

レンジを使うあたため、のみもの、生解凍、ゆで野菜とお好み温度は、「赤外線センサー」が食品の表面温度を検知しながら加熱します。

以下の内容をお読みになり、正しくお使いください。

「赤外線センサー」が正しく検知できないと、食品が沸騰したり、加熱が不十分になることがあります。

レンジを正しく使うコツ

次のレンジ加熱調理をするときに、「赤外線センサー」が食品の温度を検知します

- ■あたため (27~29ページ)
- ●ゆで野菜 (32・36ページ)
- ●のみもの (32・35ページ)
- ●生解凍 (32・37ページ)
- ●お好み温度(42~43ページ)

■ラップは何重にも重ねない、重なり合う部分を下にして置く

食品によってラップを使うときと、使わないときがあります。 各メニューの説明をお読みください。

→ ラップを重ねると正しく温度が検知できず、仕上がりが悪くなることがあります。また、食品の焦げ・発煙・発火の原因になります。



■ふたはかぶせない

- 陶器製、ガラス製、プラスチック製などのふたは使わない。
- 市販のお弁当のふた、アルミホイルなども外す。
- → 赤外線センサーが正しい食品温度の検知をできないため、上手にあたためられません。



■続けて使うときは、必ず庫内を十分冷ます

- •表示部に「高温注意」が表示されたときは、消えるまで待つ。
- → 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく検知できません。 熱に弱い容器(プラスチック製など)が溶けたり変形したりすることがあります。



■容器は、食品の量に合った大きさのもので、できるだけ 背が低く、口の広いものを使う

- ◆ 食品の温度をより正しく検知するためです。
- ■庫内の食品カスや水滴(庫内・とびら)などはふき取って から食品を入れる
 - → 食品の温度を正しく検知できないため、仕上がりが悪くなることがあります。



赤外線センサーって?

食品から放射される赤外線の量を測定して、表面温度を検知するセンサーです。表面温度を検知しながら加熱するため、食品の初期温度や容器の重さなどの影響を受けないで、設定された温度に加熱できます。

⚠警告



100g未満の食品は自動調理で加熱しない

止 食品の温度が正しく検知できず過加熱となり、 食品が発火する原因になります。

• 手動で様子を見ながら、加熱してください。

⚠注意



ふたのある容器は赤外線センサーを使 用するレンジ加熱調理に使用しない

ふたがあると食品の温度が正しく検知されず 過加熱となり、食品の発火や容器が割れる原因 になります。

容器のふたをはずして加熱してください。

食品の上手な置きかた

■角皿・焼網は使えません

→ 角皿、焼網は使うと火花が飛び、故障の原因になります。








■食品は庫内の中央に直接置く(複数のときは中央に寄せて置く)


- →端に置くと、仕上がりが悪くなることがあります。
- → 小さなものを端に置くと正しく検知できないことがあり、食品が発煙・発火する原因になります。
- → のみものを端に置くと正しく検知できないことがあり、加熱中に沸騰して、やけどの原因になります。

《赤外線センサーの検知イメージ》









(あたためる食品が1つのとき)


(あたためる食品が複数のとき)

《個数に合わせた置きかた》

1個


2個

4個






3個



操作の流れ





お使いになる前に…

庫内のカラ焼き・脱臭

初めてお使いのときは、お手入れ機能の「45 脱臭」を使って油を焼き切 っておきます。(カラ焼き)

最初、煙が出たり、においがすることがありますが、故障ではありません。


小鳥などの小動物は別の部屋に移し、換気のために換気扇を回すか窓を 開けてください。





庫内のカラ焼き・脱臭をする

庫内には何も入れないで、とびらを閉める



を回して 自動調理 を選び、押して決定する

を回して 45 脱臭 に合わせる

を押す

30

▶ブザーが3回鳴って脱臭終了

●表示部に「高温注意」が表示されます。

とびらを開け、温度が下がるのを待つ

- とびらのガラス面や庫内が熱くなっているので、気を付けてください。
- くり返して脱臭をしないでください。

庫内のにおいが気になるときは、庫内の汚れをふき取ってからカラ焼き・脱臭しましょう

ワンタッチでスタート!

あたため(スピード・ソフト・スチーム)

食品を入れて「あたため」キーを押すだけで簡単に食品をあたためることができます。 あたためには「スピード」「ソフト」「スチーム」の3つの種類があります。

- ★一度にあたためられる分量は100~600gです。
- ★冷凍した食品は100~300g、「スチーム」の場合は100~200gです。

付属品は使えません

早くあたためたいとき

(10押すと)1スピード

はじけやすいおかずには

20押すと 2 ソフト

しっとりあたためたいとき

3回押すと3スチーム



例: ごはんを 3 スチーム であたためる

給水の準備をし、食品(ごはん)を入れる

給水の準備は15ページ参照。



を3回押す

• 押すごとに と変わります。(5秒以内)



食品やメニューによっては、途中から 残り時間を表示することがあります。

▶ブザーが3回鳴って加熱終了

●食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。 とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。

容器が熱くなっているので、気を付けてく ださい。また、スチーム吹出口から出るス チームに気を付けて取り出してください。

3 スチーム () の使用後は … (終了後のお手入れについては**57ページ** 参照)

■お好みの仕上がりを選ぶには

- → スタート後、15秒以内にをダイヤルを回して強 め弱めを加減する
- 右へ回すと〔強め1、2、3、4〕、左へ回す弱め_強め と〔弱め1、2、3〕が設定できます。 (〔強め4〕はソフトのみ設定でき、とろみ のあるおかずのときのみに使います)

■お好みの温度にしたいとき

→ お好み温度で温度を設定してあたためる(42~ 43ページ参照)

■終了後、さらにあたためたいとき(延長)

→ 調理終了後1分以内に、ダイヤルを回して時間を 設定し、様子を見ながら行う

■加熱中にとびらを開けたとき

- →「とりけし」を押し、「レンジ」で様子を見ながらあ たためる(40~41・52ページ参照)
- ■調理途中で給水力セットの水がなくなると
 - → ブザーが鳴り表示部に「給水」が点滅するので、給 水力セットに水を追加する
 - 水を追加してしばらくすると「給水」の表示が消え ます。(調理途中でも給水力セットに水を追加する ことができます)

「あたため」の上手な使いかた

もう読みましたか?

使いかたのポイント (20~21ページ) レンジを正しく使うコツ (22~23ページ)

■「スピード」、「ソフト」

●ラップやふたをしないであたためる

- ごはん…かたまりはほぐし、冷蔵のごはんなど固めのものは水を振りかけます。
- 煮もの…煮汁を切ります。
- 蒸しもの…パサついているときは霧を吹きます。
- 汁もの…仕上がり調節を〔強め〕に設定します。
- 焼き魚…仕上がり調節を〔弱め〕に設定します。

●冷凍した食品はラップに包んだまま、器にのせてあたためる

- 冷凍ごはん…ラップに包んだまま、ラップの重なっている面を 下にして皿にのせます。
- •冷凍シューマイ…仕上がり調節を〔強め〕に設定します。

●とろみのある食品はラップをしてあたためる

- →カレーや八宝菜などのとろみのある食品は、汁気が飛ぶのを防ぐためにラップをします。
- 深めの器に入れ、ラップは食品にぴったりつくように落とし込みます。 (すき間があると赤外線センサーがうまく動かず、食品の発煙・発火の恐れがあります) あたたまったら混ぜ合わせてください。
- •「スピード」では上手にあたたまらない場合があります。 「ソフト」であたためてください。
- 冷凍の場合は「レンジ」で様子を見ながらあたためます。(40~41・52ページ)

深めの器はラップ を落とし込み食品に ぴったり貼りつける



■「スチーム」

●ラップやふたをしないであたためる

- →スチームが食品の乾燥を防ぎ、しっとりふっくらあたためます。
- ごはん…仕上がり調節を〔標準〕に設定します。
- 蒸しものやおかず…仕上がり調節を〔強め〕に設定します。

●とろみのある食品はあたためない

カレーや八宝菜のようなとろみのある食品は、あたたまりにくいので 「ソフト」(強め4)に設定してあたためてください。

「スピード」、「ソフト」より時間が かかるのはなぜ?

OK!

出力を400Wにコントロールしている ためです。「スピード」に比べて、約2倍 の時間がかかります。

*中華・肉・あんまんは大きさによっ ては上手にあたたまらないことがあ ります。「レンジ」で様子を見ながら あたためてください。

■「スピード」、「ソフト」、「スチーム」で複数の食品をあたためるときは

• 食品の分量が極端に異なったり、あたためる食品に温度差(冷凍と冷蔵、冷凍と室温、室温と冷蔵) があると、均等にあたたまりません。

食品の分量をそろえ、同じ状態のものを一緒にあたためてください。

◇◆ごはんの冷凍保存方法◇◆

- ごはんはなるべく炊きたての熱々のものを用意しましょう。 熱々の状態でラップに包むと、蒸気を逃がさず保存できるので、あたためても乾燥しにくくなります。
- ごはんはラップで直に包みましょう。 保存容器や保存袋などにいれると、上手にあたたまらないことがあります。
- ごはんは薄く(2~3cm)、1回分(150g)ずつ平らな形に整えます。 丸めたり、大量のごはんをひとまとめにすると、中まであたたまりにくくなります。



●ごはん/冷凍ごはん/早くおかずをあたためたいとき →[1 スピード|で







1000W で素早く あたためます

■はじけやすいおかず/とろみのあるおかず/汁物/冷凍したおかず

→[2 ソフト|で

例えば…

- はじけやすいおかず:焼き魚、コロッケ
- 乾燥してかたくなりやすいおかず:から揚げ、焼肉
- 汁物:スープ、みそ汁
- とろみのあるおかず: カレー、シチュー、八宝菜











出力を自動で調節して

*スピードあたためより時間

上手にあたためます

がかかります。

●しっとりあたためたいおかず

→「3 スチーム |で

例えば…

シューマイ、肉まんなど





スチームを出してしっ とりあたためます

*スピード・ソフトあたため より時間がかかります。

●牛乳

→ダイヤルメニュー 「牛乳」で

→ 32・35 ページ



●お酒

→ダイヤルメニュー 「お酒」で

→ 32・35 ページ



のみもの **→「レンジ** | で出力と時間を

コーヒー・水などの

設定して

→ 40~41・52ページ

●揚げ物、焼き物などの調理





●肉や魚の解凍

→ダイヤルメニュー

「半解凍・スチーム全解凍・ さしみ「で

→ 32・37 ページ



・パン

設定して













→「**レンジ**」で出力と時間を

→ 40 ~ 41・52 ページ



済み食品 →ダイヤルメニュー 「**カラッとあたため** |で

→ 32・38 ページ





冷凍ゆで野菜

→「レンジ | で出力と時間を設定して

→ 40~41・52ページ



*コーンやミックスベジタブルなどは 多めに水をふって耐熱容器に移し替えてください

●市販の調理済み冷凍食品(コロッケなど)

→「レンジ」で出力と時間を設定して

→ 40~41・52ページ



*パッケージ記載内容を参考にして様子を 見ながらあたためてください

メニュー番号 調理(1~42)/お手入れ(43~45)

操作は 32~34ページをご覧ください。

あたため (1. スピード/2. ソフト/3. スチーム) は 27~29 ページをご覧ください。

	メニュー 番号	メニュー分類 参照ページ	食品の置きかた	給水の 準備	使用する付属品
	4	牛乳 35ページ		空空	
	5	お酒 35ページ		空空	
	6	葉菜 36ページ		空空	
あたため	7	根菜 36ページ		空室	付属品は使えません
ため	8	半解凍 37ページ	<u>/</u>	空空	
	9	スチーム全解凍 ⑥ 37ページ	/ <u>///////////////////////////////////</u>	満水	
	10	さしみ 37ページ		空空	
	11	カラッとあたため ③ 38ページ		満水	
	12	焼きそば 6 89ページ	25000	満水	
	13	グラタン 85~86ページ		空空	
	14	焼き野菜 82~83ページ	A VIV	空空	
	15	ローストチキン 76ページ		空空	
	16	焼き魚(切り身) ⑥ 77ページ		満水	
	17	干物 78ページ		空空	
お惣菜	18	ローストビーフ 72ページ		空空	
菜	19	茶わん蒸し ⑥ 89ページ		満水	付属品は使えません
	20	おこわ () 97~98ページ		満水	
	21	手作りシューマイ ● 93ページ		満水	
	22	魚の蒸し物 ● 94~95ページ		満水	
	23	野菜スープ 109~114ページ		空空	付属品は使えません
	24	カレー・シチュー 103~105ページ		空空	
	25	肉じゃが 106ページ		空空	

※焼き上げかたで〈石窯オーブン〉を選んだ場合はスチームは使いません。給水カセットは空のままセットします。

	メニュー 番号	メニュー分類 参照ページ	食品の 置きかた	給水の 準備	使用する付属品
選べ	26	ハンバーグ⑥ ※ 73ページ		※ 満水	
選べる焼き上げ	27	鶏の照り焼き ● ※ 76ページ		※ 満水	
上げ	28	鶏のから揚げ ● ※ 87ページ		※ 満水	
スピ	29	3分メニュー 115~116ページ		空空	
スピードメニュ	30	5分メニュー 119~120ページ		空空	付属品は使えません
1	31	8分メニュー 125~126ページ		空空	
	32	フランスパン● 140~141ページ		満水	
	33	メロンパン 138ページ		空空	
パン	34	ベーグル (147~149ページ	22	満水	
ン工房	35	バターロール 134ページ		空空	
	36	5くらくベーカリー 164ページ	発酵 一	h	焼き上げ空空
	37	ピザ 165~166ページ		空空	
	38	クッキー 176~177ページ		空空	
	39	シュークリーム⑤ 172~173ページ		満水	
 	40	スポンジケーキ ⑤ 168~169ページ		満水	
	41	焼きいも 189ページ		空空	
	42	なめらかプリン 値 175ページ		満水	

	メニュー 番号	メニュー分類 参照ページ	給水の準備と付属品の使用
+	43	手間なしお手入れ ● 58ページ	満水 汚れを落としたい付属品を入れます。
お手入れ	44	パイプの水抜き 57ページ	を本体からはずします
10	45	脱臭 26ページ	空 付属品は使いません

の基本操作

メニューを選んで自動調理

′ヤルメニューの基本操作

付属品の使用については、ダ イヤルメニュー一覧(30~31 ページ)をご覧ください。


ダイヤルメニューの基本的な操作を説明しています。 35~38ページの上手に使うコッもあわせてご覧ください。



基本操作(※メニューによって操作が一部異なります。料理集を参照して操作を進めてください。)

食品を入れる

- 指定の位置に置きます。
- 料理集に▲マークのあるメニューは、給水の準備をします。 (給水の準備は15ページ参照)





を回して 自動調理 を選び、押して決定する

スタート!!



を回して **メニュー** を選ぶ

表示部にメニュー番号1~45が表示されるので、 メニュー番号を選んでください。



過熱水蒸気





残り時間が表示されます。

▶ブザーが3回鳴って加熱終了

●表示部に「高温注意」が表示されます。

とびらを開け、食品を取り出す

●食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。 とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。



角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り 出してください。また、スチーム調理終了後は吹 出口から出るスチームに気を付けてください。

スチーム の使用後は… (終了後のお手入れについては**57ページ**参照)

■お好みの仕上がりを選ぶには

32

- → メニューを選んで押して決定してか グニューを選んで押して決定してか らダイヤルを回し、強め弱めを加減
 - 右へ回すと〔強め〕、左へ回すと〔弱め〕 になります。強め、弱めとも1、2、3が

■終了後、さらに加熱したいとき(延長)

- → 調理終了後1分以内に、ダイヤルを回して時間を 設定し、様子を見ながら行う
 - ・ただし「お手入れ」は延長できません。

■途中で調理時間を増減したいとき (11~18、26~28、32~41のみ)

→ 加熱中、残り時間が表示された後、 ダイヤルを回して1分ずつ増減する 34、36はオーブン加熱中のみ増減



■スチーム調理のとき調理途中で給水力セット の水がなくなると

→ ブザーが鳴り表示部に「給水」が点滅するので、給 水力セットに水を追加する

水を追加してしばらくすると「給水」の表示が消えます。(調 理途中でも給水力セットに水を追加することができます)

予熱が必要な調理の操作(※角皿を入れて予熱するメニューがあります。料理集に従ってください。)

庫内に何も入れず、



を回して 自動調理 を選び、押して決定する



を回して メニュー を選ぶ

- 表示部にメニュー番号1~45が表示されるので、メニュー番号を選んでください
- 料理集に●マークのあるメニューの場合は、給水の準備をします。(給水の準備は15ページ参照)

スタート』

を押して予熱を開始する

- ▶予熱終了1分前に残り時間を表示
- ▶ブザーが5回鳴り、予熱終了

- 予熱中、庫内灯は点灯しません。
- 角皿が熱くなっているので、取り出しや食品を のせる際には気を付けてください。
- 予熱は約20分間保持されます。その間、何もし ないと調理が終了になります。

食品を入れて を押す



- 石窯オーブン-

残り時間が表示されます。

▶ブザーが3回鳴って加熱終了

●表示部に「高温注意」が表示されます。



とびらを開け、食品を取り出す

●食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。 とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。

角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り 出してください。また、スチーム調理終了後は吹 出口から出るスチームに気を付けてください。

スチーム の使用後は… (終了後のお手入れについては**57ページ**参照)

お願い

調理終了後、角皿などは熱くなっています。

- 取り出した角皿などは熱に弱い場所には、置かないでください。
- 子供や幼児の手が触れないように気を付けてください。
- 市販の厚手のミトンを両手に使用して、素手で食品や付属品などに 触れないよう気を付けてください。
- 破れたミトンや、水にぬれたミトンは使わないでください。

スチームを使った調理のとき

- とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに 気を付けてください。
- 調理中にとびらを開けたときには、しばらくスチームが出ている場 合があります。スチーム吹出口に気を付けてください。

お知らせ

・料理集に記載してある料理(分量) 以外は、ダイヤルメニューで上手に 仕上がらないことがあります。手 動調理で様子を見ながら加熱をし てください。また、室温・初期温度・ 電源電圧などによって、仕上がり状 態が変わることがあります。

専用キーで手軽にあたため

タッチメニューキーの基本操作

付属品の使用については

ダイヤルメニュー一覧(30~ 31ページ) および各操作ペー ジ(40~41、46~47ページ) をご覧ください。


【表示例:牛乳】



例: 牛乳をあたためる

食品を庫内に入れる

• 庫内中央に置きます。



『ดみもの』を押し **4 牛乳** を選ぶ

のみもの 4 牛乳 ←→ 5 お酒

ゆで野菜 6 葉菜 ↔ 7 根菜

生解凍 8 半解凍 → 9 スチーム全解凍 → 10 さしみ

予熱あり ←→ 予熱なし

レンジ(40~41 ページ)、オーブン(46~47 ページ) は各操作ページをご覧ください。

600W → 500W → 200W → 1000W

切り換わりません

表示例: 牛乳



弱め 強め

食品やメニューによっては、途中から 残り時間を表示することがあります。

▶ ブザーが3回鳴って加熱終了

●食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。 とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。

容器が熱くなっているので、気を付け て取り出してください。

■ のみもの ゆで野菜 生解液 カラッと のお好みの仕上がりを選ぶには

- → メニューを選んでからダイヤルを回し、強め弱めを加減する
 - 右へ回すと(強め)、左へ回すと(弱め)になります。強め弱めとも1、2、3の設定ができます。
- 設定した内容が次回から自動設定されます。

■加熱中にとびらを開けたとき

- → 「レンジ」で様子を見ながらあたためる(40~41ページ)
- ■終了後、さらに加熱したいとき(延長)
- → 調理終了後1分以内に、ダイヤルを回して時間を設定し、様子を見ながら行う

のみもの 上手に使うコツー






使いかたのポイント (20~21ページ) レンジを正しく使うコツ (22~23ページ)

4 牛乳

- ★一度にあたためられる分量はマグカップ1~4杯です。
- ●マグカップは庫内中央に置いてください。 庫内中央以外に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸騰する恐れがあります。








- ●容器の種類・大きさ・牛乳の量を守ってください。
 - 容器の種類・大きさ・牛乳の量が違うと、赤外線センサーがうまく働かない場合があります。
- 容器…背が低く広口のマグカップ。
 - マグカップは右の大きさのものを目安にお使いください。
- 1杯の分量…容器の8分目。(約200ml) (少ししか入れないと沸騰する恐れがあります。)
- ■取り出すとき、牛乳が突然沸騰し、飛び散ってやけどの原因になることがあります。
 - あたためる前に牛乳をスプーンなどでよくかき混ぜてください。
 - あたためた後は、少し時間をおいて取り出してください。
- ■容器の種類・大きさや牛乳の量が異なる場合には
- →「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。(40~41・52ページ)
- ■コーヒー・水などののみものは
 - →「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。(40~41・52ページ)

5 お酒

★一度にあたためられる分量はとっくり1~4本です。



あたためる 前によく

かき混ぜる

- ●容器の大きさ・お酒の量を守ってください。
- 容器…背が低く、ずんぐりとしたとっくり。(容器の大きさ・形状・材質で仕上が りが変わります)
 - とっくり(お酒)
- 1本の分量…とっくりの8分目。(約160ml) (少ししか入れないと沸騰する恐れがあります)
- 加熱ムラを少なくするために…とっくりの首の細い部分をアルミホイルで覆う。
- ●庫内中央以外に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸騰する恐れがあります。
- ●コップであたためる場合は「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。
- ■個数に合わせた置きかた









4個

■ ゆで野菜 ■■■―



付属品は 使えません



(20~21ページ) 使いかたのポイント レンジを正しく使うコツ (22~23ページ)

6 葉菜: ほうれん草/ブロッコリー/キャベツなど

- 分量…100~300g(食品の重さのみ)
- ゆでかた…水洗いしてラップできっちり包み、ラップの重なり合う部分を下にして 平皿にのせて加熱します。
- 葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れて、ラップで包みます。
- できるだけ幅広く包み、平皿からはみ出さないようにします。
- 量が多いときは半分に分けてラップで包みます。

7 根菜: じゃがいも/さといも/かぼちゃなど

- 分量…100~600g(食品の重さのみ)
- ゆでかた…水洗いして平皿にのせ、平皿ごときっちりラップをして加熱します。 ラップは食品にふれるようにしてください。

丸ごとゆでるとき

平皿ごとラップをして加熱し、加熱後は庫内から取り出し、しばらく置いて

繰り越し加熱*1(約5分)を利用します。

- 2個以上のときは仕上がりを同じにするため、大きさをそろえます。
- 丸くて高さのある大きなじゃがいもは、仕上がり調節(強め)を使います。

切ってゆでるとき

皮をむいて大きさをそろえて切り、水をふって平皿にのせ、平皿ごときっちり ラップをして加熱します。

●大きさの違う野菜や、水分を多く加える必要がある野菜をゆでるときは

多めに水をふって耐熱容器に入れ、ラップして「レンジ600W」を選び、時間を設定して加 熱します。(40~41・52ページ参照)

• 小さく切ったにんじんやミックスベジタブルを「根菜」で加熱すると、火花が出て焦げた り、乾燥することがあります。

少量の加熱は

ダメ!

■食品の分量が100g未満の場合は

→「レンジ600W | で様子を見ながら加熱してください。(40~41 · 52ページ) 自動で調理すると発煙・発火の原因になります。

- お願い ・葉菜/根菜とも、必ず平皿にのせて加熱してください。
 - 葉菜は、食品のみラップをして、平皿ごとラップはしないでください。
 - 根菜は、平皿ごとラップをしてください。
 - ラップを何重にも重ねたり、巻いたりしないでください。
 - ラップ以外のものをかぶせないでください。
 - ※正しい使いかたをしないと、食品の過加熱となり発煙・発火する原因になります。また火花がでて、 庫内底面が割れたり、故障の原因になります。

※1:繰り越し加熱とは

食品内にこもった熱でさらに加熱が進むこと

繰り越し加熱の間は食品が乾きやすいのでラップははずしません。



操作方法は

付属品は 使えません



使いかたのポイント (20~21ページ) レンジを正しく使うコツ (22~23ページ)

- ●冷凍室で冷凍保存していた肉や魚を自動で解凍します。
- ●冷凍庫から出したらすぐに、カチコチの状態で解凍してください。
- ★一度に解凍できる分量は100~1000gです。

8 半解凍

• 食品の中心が少し凍っている状態に仕上げます。サクサクと包丁で切るのに丁度よい状態です。

9 スチーム全解凍 (15ページ)

• 肉や魚を、解凍後すぐに、調理するのに適した状態に仕上げます。

10 さしみ

サクッと包丁が入る状態に仕上げます。盛り付けて食卓に出すときが食べごろです。

●ラップやふたをはずして、発泡トレイのまま解凍する

深めの発泡トレイはセンサーがうまく働かないことがあるので、 浅めのトレイに移すか、平らな皿にペーパータオルを敷き、その 上に置いて解凍してください。




●アルミホイルで、変色や煮えを防ぐ

- 分量の多いときや形が均一でないときは周囲を包むことをおすすめします。
- 魚などの身の細い部分に巻いて、加熱しすぎを防ぎます。

●解凍する食品の大きさをそろえる

• 上手に解凍できる食品の厚さは3cmまで。 同時に2つ以上解凍するときは、同じ種類、同じ大きさのものをそろえます。 厚みのあるかたまり肉は、「仕上がり調節」(強め)に設定します。



• 庫内が熱いとセンサーがうまく働きません。表示部に「C21」「高温注意」が表示された ときは、「とりけし」キーを押し、とびらを開けて庫内が冷めるまでお待ちください。



■解凍する食品の分量が100g未満の場合や解凍不足のときは

→「レンジ200W | で様子を見ながら解凍してください。(40~41 · 52ページ)



上手な冷凍をして、上手に解凍しましょう!

- ●食材は新鮮なものを用意し、冷凍してください。
- ●食材は薄く(2~3cm)、1回分ずつ平らな形にそろえてください。 重ねたり、かたまり状にすると上手に解凍できません。



^{Ŀ≢に使うコッ}ー■■■ カラッとあたため■


11 カラッとあたため 🗈

室温の揚げ物・焼き物、市販の調理済み食品をあたためます。



●分量…100~200g / コロッケ ・・・1~2コ程度

えびの天ぷら・・・1~4尾程度






操作方法は

食品をのせて上段に入れあたためます。 (加熱時間の目安約11分)

- 熱さの好み、種類、個数によって「仕上がり調節」で加減します。
- 冷蔵の調理済み食品は「仕上がり調節」(強め)であたためてください。

......

- 市販の調理済み冷凍食品には使えません。
- ●包装・容器は取りはずしてあたためる。
- ・ラップやビニールなどの熱に弱い包装は取りはずしてください。食品は容器 などに移さず、必ず焼網に直接置きます。



፲፰ﺗ৻ଢ଼ラコッシ──■■■ 選べる焼き上げ ■■■

※焼き上げかたで〈石窯オーブン〉を選んだ場合、スチームは使いません。

26 ハンバーグ ▶ : 73ページ参照



操作方法は

27 鶏の照り焼き ▲ : 76ページ参照

28 鶏のから揚げ (▲ : 87ページ参照



■■焼き上げかた選択

●焼き上げかたを変更することができます。お好みに応じて変更してください。



メニューを選択・決定後に、



を回して焼き上げかたを選択する。



過熱水蒸気 → ハイブリッド石窯 石窒オーブン ←

と変わります。

表示例:ハンバーグ

仕上がりに焼き上げます。

73

最後まで過熱水蒸気で調理し、あっさりとした

〈ハイブリッド石窯〉

過熱水蒸気で調理をしますが、途中から高火力の ヒーターも加わりこんがり焼き上げます。

〈石窯オーブン〉

熱風で食品を包み込むように加熱します。

お知らせ

38

• 料理集に記載してある料理(分量)以外は、自動調理で上手に仕上がらないことがあります。 手動調理で様子を見ながら加 熱をしてください。また、室温・初期温度・電源電圧などによって、仕上がり状態が変わることがあります。


36 らくらくベーカリーの操作

一次発酵(約7分)

パン生地を庫内に入れる

付属品は使えません

・料理集164ページの手順1~4で作った生地を耐熱性の容器に入れ、庫内中央に置きます。 ※発酵はレンジ加熱なので付属品は使えません。



ダイヤルメニューで自動調理を選択・決定後に



を回して 36 らくらくベーカリー を選ぶ

• 表示部にメニュー番号1~45が表示されるので、メニュー番号36を選んでください。



▶ 一次発酵開始

▶ ブザーが5回鳴り、一次発酵終了

レンジー石窯オープン


途中で残り時間が表示されます。 (発酵から焼き上げまでの トータル時間が表示されます)

成形発酵(約6分)

庫内にオーブンシートを敷き、丸めた生地を並べて



付属品は使えません







▶ ブザーが5回鳴り、成形発酵終了



残り時間が表示されます。

焼き上げ(約16分)

オーブンシートごと生地を角皿にのせて



を押す





▶ブザーが3回鳴って加熱終了

●表示部に「高温注意」が表示されます。






とびらを開け、角皿を取り出す

●食品を取り忘れると、ブザーが1分おきに5回まで鳴ります。 とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。

角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り 出してください。

■お好みの焼き上がりにするには

- → メニューを選んで押して決定してからダイヤ ルを回し、強め弱めを加減する
- 右へ回すと〔強め〕、左へ回すと 弱め_ 強め (弱め)になります。強め、弱め スニュー・歳ま とも1、2、3があります。
- 自動的に調整されます。



・強め3、弱め3のみ、発酵時間が

■焼き上げ途中で調理時間を 増減したいとき(手順5)

た後、ダイヤルを回して1分 ずつ増減する

お願い

調理終了後、角皿などは熱くなっています。

- 取り出した角皿などは熱に弱い場所には、置かないでください。
- 子供や幼児の手が触れないように気を付けてください。 • 市販の厚手のミトンを両手に使用して、素手で食品や付属品
- などには触れないよう気を付けてください。
- 破れたミトンや、水にぬれたミトンは使わないでください。

お知らせ

• 取扱説明書・料理集に記載してある材料・分量・料理方法を 守ってください。また、室温・初期温度・電源電圧などによ って、仕上がり状態が変わることがあります。



時間・出力を合わせて


レンジで加熱する/煮込み

付属品は使えません



食品を入れる

• 食品の量に合った耐熱性の容器に入れ、庫内中央に置きます。



を回して 手動調理 を選び、押して決定する

• 「タッチメニュー」キーから選択することもできます。(34ページ参照)

を回して レンジ を選び、押して決定する

煮込みのときは、**煮込み**を選び ます。

を回して 出力 を選び、押して決定する

煮込みを選ぶと初めに設定する 600Wが表示されます。 出力設定は必要ありませんの で、手順5に進んでください。

設定出力:200W、500W、600W、1000W

を回して 時間 を合わせる

• 最大設定時間

レンジ1000W:15分 レンジ600W、500W:30分 レンジ200W:90分

*煮込みは600Wの時間を合わせたあと押して決定し、

■調理時間の設定単位

	0 5	分 1	0分 15	5分
1000W	10秒単位	30秒単位	1分単位	
600W	0 5	分 1	0分 30)分
500W	10秒単位	30秒単位	1分単位	
	0 15	5分 4	0分 90)分
200W	30秒単位	1分単位	5分単位	

次に200Wの時間を合わせます。

を押す





残り時間が表示されます。

▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 容器が熱くなっているので、気を付けて取り出してください。

煮込み

- 初めに600W(強)、次に200W(弱)で加熱します。
- 手順5でまず600Wの時間を合わせダイヤルを押して 決定後、200Wの時間を合わせてスタートを押します。
- レンジ600Wの加熱が終わると続けてレンジ200W の調理残り時間が表示されます。



■途中で調理時間を増減したいとき

- → 加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増減する
- 1000W、600W、500Wの残時間表示が5分以下のときは、10秒単位の増減になります。
- 1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、1000Wで15分、600W・500Wで30分。 200Wで90分までです。



■終了後、さらに加熱したいとき(延長)

→ 調理終了後1分以内に、ダイヤルを回して時間を設定し、様子を見ながら行う

■出力の使い分け目安

1000W	600W	500W	200W
公 公 公 公 公	8		∂∂∂ 弱火
● 食品をすばやく あたためる	野菜をゆでる (下ごしらえ)食品をあたためる	●調理全般	●煮込む ●解凍する

■調理内容に合わせてラップを使う

あたためはラップ不要ですが、メニューによってはラップをかけてあたためます。 詳しくは手動加熱の設定時間の目安(52ページ)や料理集で確認してください。

●冷凍食品について

市販の冷凍食品をあたためるときは、パッケージ記載の出力と、加熱時間を参考にしてください。 加熱時間は目安ですので、加熱の不足があるときは様子を見ながら時間を調節してください。



お願い

ミックスベジタブルの少量でのあたためはしないでください。火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。

食品を

お好みの温度にあたためる

付属品は使えません


◆分量は一人分を基準としています。(分量の目安は右の表を参照してください)



例:バターをやわらかくする

1 食品を入れる

• 食品の量に合った耐熱性の容器に入れ、庫内中央に置きます。



2

を回して 手動調理 を選び、押して決定する

3



を回して お好み温度 を選び、押して決定する

4

を回して **ー10~90℃の温度** を選ぶ

• あたため温度の目安は右の表を参照してください。

5 (



を押す






- ▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了
 - 食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- ■終了後、さらにあたためたいとき(延長)
 - → 調理終了後1分以内に、ダイヤルを回して時間を設定し、様子を見ながら行う
- ■庫内を十分冷ましてからあたためる
 - 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。



使いかたのポイント ($20 \sim 21$ ページ) レンジを正しく使うコツ ($22 \sim 23$ ページ)



上手にあたためるために

- ●ラップやふたをしないであたためる
- ●ベビーフードや介護食をあたためるとき
- 浅めの容器に移し替えてあたためます。
- 冷凍したものはあたためられません。「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。
- 赤ちゃんに食べさせる前に必ずかき混ぜて食品の温度を確かめてください。
- ●分量・容器について
- 分量は一人分を基準としています。
- 分量が多いときは温度をやや高めに設定し、分量が少ないときはやや低めに設定してください。
- 容器の大きさ・形状・材質により仕上がり温度が変わることがあります。
- ※正しい使いかたをしないと、仕上がりが悪くなることがあります。 また、食品の焦げ・発煙・発火の原因になります。

スチームを使って調理する・



蒸し/スチームレンジ

給水の準備をし、食品を入れる

- 食品の量に合った耐熱性の容器に入れ、庫内中央に置きます。
- 給水の準備は15ページ参照。

を回して 手動調理 を選び、押して決定する

を回して 蒸し または スチームレンジ を選び、押して決定する

- 蒸し: スチームのみで加熱されます。
- レンジとスチームで加熱されます。使用する容器に気を付けてください。

を回して 時間 を合わせる

• 最大設定時間: 25分

■調理時間の設定単位

5分 10分 25分 10秒単位 30秒単位 1分単位



を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- とびらを開けるときはスチームに十分気を付けてください。
- 食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 容器が熱くなっているので、気を付けて取り出してください。またスチーム吹出口に気を付けてください。

スチーム の使用後は… (終了後のお手入れについては**57ページ**参照)

〈蒸し・適温スチーム〉

使用する付属品 組み合わせは料理集参照



〈スチームレンジ(400W)〉

付属品は使えません

適温スチーム

給水の準備をし、食品を入れる

給水の準備は15ページ参照。



を回して 手動調理 を選び、 押して決定する

を回して 適温スチーム を選び、 押して決定する



を回して 温度 を合わせ、 押して決定する

設定温度:35~95℃



を回して 時間 を合わせる

• 最大設定時間: 25分



を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- とびらを開けるときはスチームに十分気を付けてください。
- 食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。 とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出し てください。またスチーム吹出口に気を付けてください。

スチーム の使用後は…

(終了後のお手入れについては57ページ参照)

■途中で調理時間を変更したいとき

- → 加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増 減する
 - 1回の調理で設定できる時間は増やせ る時間を含め、25分までです。

■途中で調理温度を変更したいとき (適温スチームのみ)

→ 加熱中にダイヤルを押し、温度設定が点 灯している間にダイヤルを回して5℃ ずつ増減する

■調理途中で給水力セットの水がなく なると

→ ブザーが鳴り表示部に「給水」が点滅 するので、給水力セットに水を追加す

水を追加してしばらくすると「給水」の表 示が消えます。(調理途中でも給水力セッ トに水を追加することができます)

■終了後、さらに加熱したいとき(延

→ 調理終了後1分以内に、ダイヤルを回 して時間を設定し、様子を見ながら行

取り出すときは スチームに 注意!

お願い

- とびらを開けて食品を取り出すときは、 庫内から出てくるスチームに気を付けて
- 調理中にとびらを開けたときには、しば らくスチームが出ている場合がありま す。

スチーム吹出口に気を付けてください。

適温スチームを使うときは庫内が冷めて から調理を始めてください。庫内温度が 高いと調理がうまくできません。表示部 に「C21」「高温注意」が表示されたときは 「とりけし」キーを押し、とびらを開けて 庫内温度が下がるまでお待ちください。

時間・温度を合わせて

石窯オーブン 予熱あり で調理する



|予熱あり

※角皿を入れて予熱するメニューがあります。料理集に従ってください。

庫内に何も入れず、

を回して 手動調理 を選び、押して決定する

•「タッチメニュー」キーから選択することもできます。(34ページ参照)



を回して 石窯オーブン 予熱あり※ を選び、押して決定する

を回して 温度 を合わせ、押して決定する

• 設定温度: 100~300℃、350℃

を回して 時間 を合わせる

• 最大設定時間: 90分

■調理時間の設定単位

• 予熱中、庫内灯は点灯しません。


ないと調理が終了になります。

のせる際には気を付けてください。

15分 40分 90分 30秒単位 1分単位 5分単位

• 角皿が熱くなっているので、取り出しや食品を

• 予熱は約20分間保持されます。その間、何もし



▶ 予熱終了1分前に残り時間を表示



▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯

を押す 食品を入れ、 ▶ 加熱開始

- 石窯オーブン -

残り時間が表示されます。

- ▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了
 - 食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
 - 表示部に「高温注意」が表示されます。
 - 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。

使用する付属品 組み合わせは料理集参照

強力な熱風で食品を包み込むように効率的に焼き上げます。



予熱なし

食品を入れる

を回して 手動調理 を選び、 押して決定する

•「タッチメニュー|キーから選択することもできます。(34ページ参照)

を回して 石窯オーブン 予熱なし※ を選び、押して決定する

を回して 温度 を合わせ、 押して決定する

• 設定温度: 100~300℃、350℃

を回して 時間 を合わせる

• 最大設定時間: 90分

を押す

▶ 加熱開始

▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- ・食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。 とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 表示部に「高温注意」が表示されます。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出 してください。

予熱とは

作る料理に適した温度にあらかじめ庫 内をあたためておくことです。 予熱中、庫内灯は点灯しません。

- ■予熱中の調理時間・温度の変更
 - → できません。

■予熱時間の目安

→ 300℃設定のとき、約12分 250℃設定のとき、約9分 200℃設定のとき、約5分

■途中で調理時間を変更したいとき

- → 加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増 減する
 - 1回の調理で設定できる時間は増やせ る時間を含め、90分までです。

■途中で調理温度を変更したいとき

→ 加熱中にダイヤルを押し、温度設定が点 灯している間にダイヤルを回して 10℃ずつ増減する

お知らせ

- 室温・形・量・大きさ・初期温度・電源 電圧などにより、焼き上がりの状態が変 わります。
- 加熱途中で食品の上下前後を入れ替えた り、部分的にアルミホイルをかけると上 手に仕上がります。

■終了後、さらに加熱したいとき(延 長)

→ 調理終了後1分以内に、ダイヤルを回 して時間を設定し、様子を見ながら行

時間・温度を合わせて

過熱水蒸気 / ハイブリッド石窯 予熱あり で調理する **●**



|予熱あり

給水の準備をして **庫内に何も入れず、**



を回して 手動調理 を選び、押して決定する

給水の準備は15ページ参照。

を回して 過熱水蒸気 予熱あり* または ハイブリッド石窯 予熱あり※ を選び、押して決定する

を回して 温度 を合わせ、押して決定する

• 設定温度: 100~250℃、300℃

を回して 時間 を合わせる

• 最大設定時間:60分

■調理時間の設定単位

• 予熱中、庫内灯は点灯しません。

ないと調理が終了になります。

15分 40分 60分 5分単位 30秒単位 1分単位

• 予熱は約20分間保持されます。その間、何もし


を押して予熱開始

▶ 予熱終了1分前に残り時間を表示



▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯

食品を入れ、



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了


残り時間が表示されます。

- 食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 表示部に「高温注意 | が表示されます。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。 またスチーム吹出口に気を付けてください。


スチーム の使用後は… (終了後のお手入れについては57ページ参照)

お願い

- とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに気を付けてください。
- ・調理中にとびらを開けたときには、しばらくスチームが出ている場合があります。
- スチーム吹出口に気を付けてください。
- 調理後は水受けも熱くなっています。水受けは本体が冷めてから取り外してください。







作る料理に適した温度にあらかじめ庫

内をあたためておくことです。

予熱中、庫内灯は点灯しません。 ■予熱中の調理時間・温度の変更

過熱水蒸気には、加熱の他にも脱油効果があるので、食品に 含まれる余分な油脂を落としてヘルシーに仕上げたいとき に使用します。

ハイブリッド石窯とは…

過熱水蒸気と高火力のヒーターで焼き上げるので、余分な油 脂を落としつつ、おいしさを残して仕上げたいときに使用し ます。

予熱とは

→ できません。

■予熱時間の目安

→ 250℃設定のとき、約9分 200℃設定のとき、約5分

■途中で調理時間を変更したいとき

時間を含め、60分までです。

10℃ずつ増減する

なると

■途中で調理温度を変更したいとき

→ 加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増

• 1回の調理で設定できる時間は増やせる

→ 加熱中にダイヤルを押し、温度設定が点 灯している間にダイヤルを回して

• ハイブリッド石窯で残り時間が2分以下

になると、温度の増減はできません。

■調理途中で給水力セットの水がなく

予熱なし

給水の準備をし、食品を入れる

給水の準備は15ページ参照。

を回して 過熱水蒸気 予熱なし※ または ハイブリッド石窯 予熱 **なし***を選び、押して決定する

を回して 温度 を合わせ、 押して決定する

• 設定温度: 100~250℃、300℃

を回して 時間 を合わせる

• 最大設定時間:60分

を押す

▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。 とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 表示部に「高温注意」が表示されます。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出 してください。またスチーム吹出口に気を付けてください。

スチーム の使用後は…

(終了後のお手入れについては57ページ参照)

→ ブザーが鳴り表示部に「給水」が点滅 するので、給水力セットに水を追加す

水を追加してしばらくすると「給水」の表 示が消えます。(調理途中でも給水力セッ トに水を追加することができます)

■終了後、さらに加熱したいとき(延長)

→ 調理終了後1分以内に、ダイヤルを回 して時間を設定し、様子を見ながら行

過熱水蒸気は目には見えませんので ご注意ください

お知らせ

- 室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。
- 加熱途中で食品の上下前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。
- ハイブリッド石窯は調理時間が残った状態で調理を終了すると、仕上がりが変わることがあります。

温度・時間を合わせて





食品を入れる

• スチーム発酵を使用するときは給水の準備(15ページ参照)をしてください。

を回して 手動調理 を選び、押して決定する

を回して 発酵 を選び、押して決定する

を回して 温度 を合わせ、押して決定する

• 設定温度: スチーム発酵(40℃)、30℃、35℃、40℃、45℃

を回して 時間 を合わせる

最大設定時間:90分

■調理時間の設定単位

15分 40分 90分 30秒単位 1分単位 5分単位

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。

■途中で調理時間を変更したいとき

- → 加熱中にダイヤルを回して1分ずつ 増減する
 - 1回の調理で設定できる時間は増やせ る時間を含め、90分までです。
- ●庫内や付属品を十分冷ましてから発酵を行う
- 表示部に「C21 | 「高温注意 | が表示されたときは、「とりけし | キーを押しとびらを開けて庫内温度が下がるまでお待ちくだ さい。庫内温度が高いと発酵がうまくできません。

■終了後、さらに加熱したいとき(延長)

→ 調理終了後1分以内に、ダイヤルを回して時間を設定し、様子を見ながら行う

時間を合わせて


グリルで調理する





例:魚をグリルで焼く

食品を入れる



を回して 手動調理 を選び、押して決定する

を回して グリル を選び、押して決定する

を回して 時間 を合わせる

最大設定時間30分

■調理時間の設定単位

5分 10分 30分 10秒単位 30秒単位 1分単位

あたため を押す

▶ 加熱開始

お知らせ

- 両面にしっかり焼き色をつけたいときは途中で食 品を裏返し、再び「スタート」キーを押します
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて 取り出してください。



残り時間が表示されます



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 表示部に「高温注意」が表示されます。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。

■途中で調理時間を変更したいとき

- → 加熱中に時間ダイヤルを回して1分ずつ増減する
- 1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含 め、30分までです。

■終了後、さらに加熱したいとき(延長)

→ 調理終了後1分以内に、ダイヤルを回して時間を設 定し、様子を見ながら行う

手動加熱の設定時間の目安

◆ 出力と時間をセットする調理の目安です

お願い

食品は加熱しすぎると、発煙・発火することがあります。調理中、様子を見ながらあたためてください。

 \cdot ml = cc

ラップあり…○/ラップなし…×

あたため(レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
ごはん	1杯(150g)	約1分	×
どんぶりもの	1杯(340g)	約3分	×
スープ・みそ汁	1杯(150ml)	約1分40秒	×
野菜の煮物	150g	約1分20秒	×
カレー・シチュー	200g	約2分10秒	0
シューマイ	6⊐(100g)	約50秒	×
中華・肉・あんまん	1⊐(100g)	約1分	0
バターロール	2⊐(70g)	約20秒	×
調理パン	1⊐(110g)	約30秒	×

冷凍した食品のあたため(レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
冷凍ごはん	1杯(150g)	約2分30秒	0
冷凍カレー・シチュー	300g	約8分	0
冷凍シューマイ	5⊐(100g)	約2分20秒	0
冷凍中華・肉・あんまん	1⊐(100g)	約1分50秒	0

冷凍の肉・魚の解凍(レンジ200W)

, 1976/1971 3 West 1916/1972 - Teer 19					
メニュー名	分量	目安時間	ラップ		
	100g	約1分50秒	×		
肉	200g	約4分	×		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	400g	約7分	×		
	600g	約10分	×		
	100g	約2分	×		
さしみ	200g	約3分	×		
	400g	約7分	×		
	600g	約9分	×		

蒸し物(スチーム) ※角皿+焼網〈下段〉で加熱します。

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
中華・肉・あんまん	1⊐(100g)	約15分	×
中華・肉・あんまん(冷凍)	1⊐(100g)	約25分	×
シューマイ(冷蔵)	10⊐(150g)	約15分	×
シューマイ(冷凍)	10⊐(150g)	約20分	×

のみもの(レンジ600W)

メニュー名		分量	目安時間	ラップ
牛乳	-	I杯(200ml)	約1分40秒	×
お酒	-	1杯(160ml)	約1分	×
水(常温)	-	1杯(200ml)	約1分10秒	×
コーヒー(常温	引)	1杯(200ml)	約1分10秒	×

野菜のゆでもの(レンジ600W)

メニュー名		分量	目安時間	ラップ
葉	ほうれん草	100g	約1分50秒	0
	キャベツ	100g	約2分10秒	0
菜	ブロッコリー	100g	約1分40秒	0
	じゃがいも	1⊐(150g)	約3分50秒	0
根	さといも	100g	約2分40秒	0
菜	かぼちゃ	150g	約4分10秒	0
	にんじん	100g	約1分40秒	0

冷凍ゆで野菜の解凍(レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
枝豆	100g	約2分10秒	0
さといも	100g	約2分20秒	0
かぼちゃ	150g	約3分	0
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	0

スチームを使ったあたため(スチームレンジ400W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
ごはん(冷蔵)	1杯(150g)	約1分50秒	×
肉まん(冷蔵)	1⊐(100g)	約1分20秒	×
シューマイ(冷蔵)	10⊐(150g)	約1分50秒	×
ごはん(冷凍)	1杯(150g)	約4分10秒	×
肉まん(冷凍)	1⊐(100g)	約2分20秒	×
シューマイ(冷凍)	10⊐(150g)	約4分30秒	×

お知らせの音について

次の操作・状態のとき、ブザー音でお知らせします。

- ■キーを押したときは→ピッ
- ■調理終了のときは→ピーッピーッピーッ
- ■予熱終了、途中操作のある場合は→ピーッピーッピーッピーッピーッ
- ■加熱終了後、食品を取り出し忘れると→1分おきにピーッピーッピーッ
- ■異常表示のときは→ピピピピピピピ
- ■給水表示のときは・調理が一時停止した場合→ピピピピピピピ
 - ・調理が一時停止しない場合→1分おきにピピピ

ブザー音を消す

ブザー音を鳴るように元にもどす

■ブザーの音を、消した操作と同じ操作を行う。

■全てのブザー音を消すとき

- 「O」表示中に を ピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押す
- 2 続いて (のみもの) を押す表示部に (が表示されます。)

■取り出し忘れお知らせのブザー音だけを消すとき

- 1 「O」表示中に を ピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押す
- う 続いて ゆで野菜 を押す

イルミネーションガイドについて

イルミネーションガイドを消す

(ナビダイヤル、とびらメニューも光らなくなります。)

1 「O」表示中に を ピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押す

う 続いて 🚌 を押す

表示部に ※ が表示されます。

イルミネーションガイドが光るように元にもどす

■イルミネーションガイドを消した操作と同じ操作を行う。

損傷、変色、変形、発煙、発火、さびなどの原因になります。

スポンジたわし

研磨剤入りナイロンたわし

■お手入れしても庫内の臭いが取れないとき

お願い

⚠警告

お手入れのしかた お手入れはすぐにこまめにがポイントです



お手入れのときは、電源プラグをコン セントから抜く

プラグを抜く 感電・けが・やけどの原因になります。




ぬれた手で電源プラグを抜き差しし

ぬれ手禁止 感電の原因になります。

⚠注意



本体の掃除は、電源プラグを抜き本体 がさめてから行う





水抜き中、とびらは閉めておく

水抜き中も、スチーム調理と同様に、スチーム が発生します。

やけどの原因になりますのでとびらは閉めて おきます。



食品や肉汁などで、汚れたままにしな

結露した水分もふき取ってください

電波が汚れた部分に集中して、火花の発生・発 煙・発火などの恐れがあります。また、さびの 原因になります。

付着した場合は、本体が冷めてから必ずふき 取ってください。

■長期間で使用にならないとき

パイプの水抜きを行った後、電源プラグをコンセントから抜き、各部をお手入れしてから、湿気や、ほこりがか からないようにして、保管してください。

日常のお手入れ


キャビネット・とびら

かたくしぼった、ぬれ布巾でふく。

• ひどい汚れは薄めた台所用洗剤(中性)をしみ込ませた 布でふき取り、必ず洗剤分をふき取ってください。

お願い

水をかけないでください。 さびたり故障したりすることがあります。



庫内・とびらの内側

かたくしぼった、ぬれ布巾でふく。

- 落ちにくい汚れは、ぬれた布巾を汚れの上に置いて30 分ぐらいふやかしてからふきます。
- スチーム調理をくりかえし行った後、庫内(特にスチーム 吹出口近く)に白い粉(水の中の溶解物)が付着すること があります。こまめにぬれた布巾でふき取ってくださ L)

スチーム調理後に結露した水分は、冷めてから乾いた布で ふき取る。

お願い

たわしやフォークなど先のとがった物でこすらないでく ださい。傷になったり、割れる原因になります。

給水力セット・水受け

やわらかいスポンジで水洗 いをして汚れを落とし、水気 は十分にふき取る。

汚れが気になる方は、中性洗 剤を水で薄めて洗い流してく ださい。



お願い

・乾燥させる場合は、食器洗い乾燥機、食器乾燥器に入れ たり、直射日光に当てたりしないでください。変形、破損 の原因になります。

庫内底面

庫内のカラ焼き・脱臭(26ページ参照)をしてください。臭いがやわらぎます。

住宅家具用洗剤(弱アルカリ、アルカリ、弱酸性、酸性など)、オーブンクリーナー、クレンザー、

ベンジン、シンナー、漂白剤、熱湯、可燃性ガス(LPGなど)入りスプレー洗剤やたわし、スポン

スポンジ部で洗ってください。

使わないでください。

- 硬い部分(研磨剤入り不織布)は使わないでください。

研磨剤が入っていないものをお使いください。

ジたわしの硬い部分、研磨剤入りナイロンたわし、金属たわしなどは使わないでください。

庫内底面の汚れはぬれ布巾ですぐふき取る。

レンジ使用時の汚れが、オーブン使用時に焦げて黒くなることがありま

汚れが落ちにくいときは、スチームを使ったお手入れ(56ページ)を実施 し、ぬれ布巾や丸めたラップでこすって汚れを落としてください。 庫内底面のフラットプレートには、お手入れ動作で発生したスチームが汚

れの下に入り込み、汚れを落としやすくするイージークリーンコートがほど こされています。



お願い

- 周囲のシリコンパッキンや庫内塗装面は傷がつくのでこすらないでください。
- 金属たわしや先のとがったものでこすったり、衝撃を与えたりしないでください。傷ついたり、割れるこ とがあります。

角皿

やわらかいスポンジで汚れを落とし、十分に水気をふき取る。

汚れは洗い桶などの中で落とす。

- 汚れが落ちないときは、スチームを使ったお手入れ(56ページ)を行って
- 角皿に水気が残っているとサビが付くことがあるので水気は十分にふき とってください。



お願い

- 使用後、急冷しないでください。破損・変形することがあります。 また加熱直後に水をかけると蒸気が発生したり、熱いしぶきが飛びます。
- 金属たわしや先のとがったものでこすったり、落としたりしないでください。 傷ついたり、割れたり、変形 することがあります。

お手入れのしかた(つづき)



汚れが気になるとき

スチームを使ったお手入れのしかた

スチームで、庫内・焼網・角皿の汚れを浮かせて、ふき取りやすくします。

- 給水力セットを本体にセットし、 汚れを落としたい焼網・角皿を庫内に入れる
 - 給水の準備(15ページ)

を回して 自動調理 を選び、押して決定する



を回して

56

43 手間なしお手入れ を選ぶ



▶お手入れ開始



- 電源プラグをコンセントから抜き、庫内・焼網・角皿の温度が十分に下がってから、汚れをふき取っ
- 終了後、給水カセット・水受けの水はすべて捨て、給水カセットを水洗いしてください。
- 庫内に残った水分は、冷めてから乾いた布巾でふき取ってください。

お知らせ


終了直後は、庫内・焼網・角皿・スチーム吹出口が熱くなっていますので、気を付けてください。

スチームを使うたびに

パイプの水抜きのしかた`

調理終了後には、必ずパイプの水抜きを行って ください。

給水力セットを本体から 引き抜く



を回して 自動調理 を選び、 押して決定する

を回して 44 パイプの水抜き を選ぶ



- ▶ 約2分後にブザーが3回鳴り、水抜き終了
- 終了後はとびらを開けて、庫内を乾燥させてくだ さい。

お知らせ

- •パイプの水抜き中(約2分間)はキー操作など他の 操作をしないでください。
- 水抜き中は、とびらを閉めておいてください。 水抜 きの水がスチームになり、スチーム吹出口が熱くな っていますので気を付けてください。

お手入れについて

調理終了後は本体が冷めてから、必ず庫内に残っ た水滴を、乾いた布巾などでふき取ってください。 庫内に水滴が残ったままスチーム調理を繰り返す と、水受けから水があふれることがあります。

- 庫内が十分に冷めてから 庫内やとびらの水滴を、 乾いた布巾などでふき取る
 - 角皿にたまった水滴もふき取ってください。
 - キャビネット上面の水滴もふき取ってください。



- 給水力セットを本体から
 - 残った水を捨て、水洗いしてください。
 - 日常のお手入れ参照(56ページ)



水受けをはずし、たまった 水を捨てる



給水力セットおよび水受けを 本体にセットする



よくあるお問い合わせ

参照 ページ 設置のとき、壁や家具との 必要です。 8ページ 壁や家具などが、過熱し火災や損傷の原因になります。 間をあけて置く必要はあ りますか? ・上方20cm以上あけてください。 左右、後方、下方はあける必要はありません。 ※ただし、左右のどちらかを4.5cm以上あけると、 上方は10cm以上でお使いいただけます。 • 前方はとびらが完全に開いて、食品を出し入れで きるスペースが必要です。 アースは必要ですか? アースは確実に取り付けてください。 8ページ 初めて使用するときに 26ページ 必要です。 初めてお使いのときは、「庫内のカラ焼き・脱臭」を カラ焼き・脱臭は必要で 行って、庫内の防錆の油を焼き切ってください。 すか? 煙が出たり、臭いがすることがありますが、故障で はありません。 汚れはどうしたら落ちま 「お手入れのしかた」を参照して、こまめにお手入 54ページ れしてください。 すか? 57ページ どんな容器が使えるの 「使える容器・使えない容器」を参照してください。 18ページ ですか? 19ページ 製品の中に残った水を 「パイプの水抜きのしかた」を参照してください。 57ページ 抜くにはどうしたらいい ですか? 製品左右側面の下部にある「手かけ」を確実に持っ 製品を移動させるときは 14ページ どうするのですか? て移動してください。

お料理が上手にできないとき(レンジ加熱・スチーム加熱)

項目	こんなときは	対処方法
ごはん・おかず のあた	調理がすぐに終了する あたためキーであたためて も熱くならない	● 庫内(とくに底面)の温度が高いとセンサーが正しく働か ないことがあります。とびらを開けて庫内を冷ましてか らあたためてください。
	食品があたたまらない	食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか?付属の角皿を使用していませんか?角皿は使用しないでください。
	あたためキーであたためる と熱くなりすぎる	 陶器やガラス製のふたを使っていませんか?ふたは使用しないでください。 →赤外線センサーがうまく働かないことがあります。 食品を置く位置は正しいですか?庫内中央に置いてください。 分量が少なくありませんか?100g以上にしてください。 赤外線センサーでの検知を正しく行うために、容器はできるだけ背が低くて口の広いものをお使いください。
	ごはんがぱさつく	● あたためる前に水を少しかけると、しっとり仕上がります。● 「スチームレンジ」であたためると、しっとり仕上がります。
	煮もの・煮魚などの煮汁が 飛び散る	● 汁気を切って深めの容器に入れてあたためます。● 「ソフトあたため」で様子を見ながらあたためてください。
たため	カレーやシチューが あたたまらない	● とろみのある食品は「ソフトあたため」で様子を見ながら あたためてください。
	冷凍ごはんがあたたまらな い	● 表面がとけかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正しく働かないことがあります。冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。
	冷凍食品があたたまらない	● 表面がとけかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正しく働かないことがあります。冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。また、必ず食品にラップがふれるようにかぶせてください。
	食品がぱさつく	●「スチームレンジ」であたためると、しっとり仕上がります。
	フライや天ぷらをあたため るとベチョッとする	● 「カラッとあたため」であたためると、カラッと仕上がり ます。

お料理が上手にできないとき(レンジ加熱・スチーム加熱)(つづき)

項目	こんなときは	対処方法
生解凍	上手に解凍できない	 食品を浅めのトレイかペーパータオルの上にのせて解凍してください。 →深めのトレイに食品が入っていると、トレイのふちがじゃまになり温度をうまく測定できず、上手に解凍できないことがあります。 うまく解凍できる食品の厚さは3cmまでです。厚さは均一にし、細い部分や魚の尾などにはアルミホイルを巻いてください。 同時に2つ以上を解凍するときは同じ種類のもので同じ大きさにそろえてください。 形状によっては上手に解凍できないことがあります。
	解凍不足	 食品の温度が部分的に上昇するとセンサーの働きで、加熱終了となり、解凍不足になることがあります。 →食品に薄いところや細いところがあると部分的に加熱されやすいので全体の厚さをそろえて冷凍してください。 →解凍不足の部分は「レンジ200W」で様子を見ながら解凍してください。 →表面がとけかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正しく働かないことがあります。冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。
のみもの のあたため	調理がすぐに終了する のみものの温度が低い	庫内(とくに底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かないことがあります。とびらを開けて庫内を冷ましてからあたためてください。
	牛乳が熱くなりすぎる	 「牛乳」であたためていますか?「あたため」では熱くなります。 分量はどのくらい入っていますか?容器に対して8分目まで入れてください。容器に対して少量しか入れないと沸騰する恐れがあります。 容器は35ページのものを参考にしてください。
	お酒が熱くなりすぎる	「お酒」であたためていますか?「あたため」では熱くなります。分量はどのくらい入っていますか?容器に対して8分目まで入れてください。容器に対して少量しか入れていないと沸騰する恐れがあります。
	お酒が上の方と下の方で温度が違う	加熱後、まぜてください。とっくりを使用する場合はとっくりの首の部分をアルミホイルで覆うと上下の差が少なくなります。

項目	こんなときは	対処方法
	うまくできない	 陶器製、ガラス製、プラスチック製などのふたをしていませんか?ふたは使用しないでください。 葉菜は食品のみラップをして、平皿でとラップしないでください。 根菜は平皿でとラップしてください。 分量が100g未満の場合は「レンジ600W」で、様子を見ながら加熱してください。
ゆでもの	野菜が乾燥気味になる	● 野菜を洗い、水気を切らずに調理してください。
Ŏ	できすぎのところと、加熱 の足りないところがある	 かぼちゃ、じゃがいもなどは大きさをそろえてください。ほうれん草などは葉と茎を交互に重ねます。 加熱後は庫内から取り出し、しばらくそのまま置いて5分ほど繰り越し加熱を利用します。 2個以上のときは同じ仕上がりにするために、大きさをそろえてください。
お好み温度	調理がすぐに終了する 食品の温度が低い	● 庫内(とくに底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かない ことがあります。とびらを開けて庫内を冷ましてからあたた めてください。
スチームあたため	あたため時間が長くかかる	■ スチームを発生させてあたためるので、レンジ加熱のみのあた ためより時間がかかります。 しっとりとした仕上がりよりもスピードを優先するときは「ス ピードあたため」であたためてください。
蒸し物	うまくできない	分量は合っていますか?料理集に記載されている分量を変えるとうまくできません。給水カセットの水がなくなっていませんか?水の量が少なかったり、水を入れ忘れるとスチームが出ないのでうまくできません。給水カセットを奥までしっかりとセットしてください。
スチーム加熱全般	うまくできない	給水力セットの水がなくなっていませんか?水の量が少なかったり、水を入れ忘れるとスチームが出ないのでうまくできません。給水力セットを奥までしっかりとセットしてください。

お料理が上手にできないとき(過熱水蒸気・オーブン加熱)(つづき)

●オーブン調理で上手に仕上げるために

• 室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。 加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。

ЛЦ	加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。 		
項目		こんなときは	対処方法
		ケーキのふくらみが 悪い	卵はしっかりと泡立てましたか?字が書けるくらいしっかりと 泡立ててください。粉を合わせた後、混ぜすぎていませんか?
	スポ	泡立てがうまく できない	ボウルや泡立て器に、水分や油分がついていると泡立ちが悪くなります。水分や油分のついてないボウルをお使いください。
	スポンジケーキ	きめが粗く粉っぽい	粉をふるって入れましたか?粉をふるうと、ゴミなどを取り除き、粉に空気を含ませることができます。粉がなじむまで混ぜましたか?
お		中央が沈む	▶● 卵の泡立てすぎはありませんか?
が 菓 子		焼き色が濃い・薄い	● 材料の違い、ケーキ型の違いなどで焼き色が変わります。様子を見ながら調理してください。
	シフォン	ふくらみが悪い	卵白をしっかり泡立ててください。ボウルをひっくり返しても落ちてこないくらいまで、しっかりと泡立ててください。卵白は冷やしておいた方がよく泡立ちます。
	ケーキ	ケーキの中に空洞が できた	型に生地を流し入れるときに空気が入ったと考えられます。生地を高いところから一気に入れましょう。
	クリーム	ふくらみが悪い	◆ 分量は正しく量りましたか?◆ 生地を作るときにレンジの加熱時間は正しかったですか?
	クッキー	焼き色にむらがある	● 生地の厚みや大きさは均一ですか?
パ	バターロール	ふくらみが悪く、 かたい	 生地の発酵は十分でしたか?発酵不足で生地温度が低いとあまりふくらみません。 成形するとき生地をいじめていませんか?生地をいじりすぎると固くなります。ていねいに扱いましょう。 133ページの「パン作りのコツ」を参照してください。
ン	710	焼き色にむらがある	▶ ● 1個ずつの大きさはそろってますか?大きさをそろえてください。
	フ パラ ンス	上手にできない	▶ ● 142ページの「フランスパン作りのコツ」をご覧ください。
焼き物	グラタン	焼き色にむらがある	● チーズの種類によって、焼き色が異なることがあります。 様子 を見ながら加熱してください。

こんな表示が出たときは

表示例	理由(原因)	処置
「扉開閉」 表示	●「あたため」のとき、とびらを閉め、1分以 上過ぎてからキーを押すと表示されます。	●もう1度とびらを開閉し、1分以内に キーを押してください。
京 却 中 表 示	●レンジ加熱を繰り返し使用した場合や、オーブンなどヒーター加熱調理終了後、機械室等を冷却しているとき表示されます。	●表示中でも調理できます。 ただし使用できない自動調理メニューがあります。
「高温注意」表示	●オーブンなどヒーター加熱調理終了後、庫内が高温のとき表示されます。	●とびらを開け、温度が下がるまで待ってください。 15~20分程度で表示が消えます。 表示中でも「とりけし」キーを押すか 調理メニューを設定すると消え、一 部のメニューは使うことができます。
「C 21 と「章	●オーブンなどヒーター加熱調理の後などで、庫内温度が高いときに「発酵」「生解凍」 「適温スチーム」を設定しスタートすると表示されます。	●「とりけし」キーを押し、とびらを開け、 温度が下がるまで待ってください。
「Calと「高温注意」表示	●オーブンなどヒーター加熱調理の後などで庫内温度が高いときに「あたため」「お好み温度」および一部のメニューをスタートすると表示されます。	●「とりけし」キーを押し、とびらを開け、 温度が下がるまで待ってください。 (手動の「レンジ」は使えます。 ただし「お好み温度」は使えません。
表示番号 HD2 表示	●製品が故障している場合があります。	●電源プラグを抜き、販売店または東芝生活家電ご相談センターへ表示番号をお知らせください。
ラデモ」表示	●デモモードが設定されていると、とびらを開けたとき表示されます。 デモモードが設定されていると加熱が行われません。 デモモードとは、店頭で実演するためのモードです。	●「とりけし」キーをピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押したあと「とりけし」キーを押してください。 さらに「とりけし」キーをピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押したあと「とりけし」キーを押してください。
「給水」表示	●給水力セットに水が無いと表示されます。	●調理が一時停止したときは、給水力セットに水を入れ、取り付けた後「スタート」キーを押してください。 ●一時停止しない場合は、給水力セットに水を入れ、取り付けてください。しばらくすると給水表示は消え調理はそのまま継続します。

修理を依頼される前に

つぎのような場合は故障ではありません。

現 象	理由(処置)
電源プラグを、コンセントに差し込んで も何も表示しない。	•とびらを閉じた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。 一度とびらを開けると、電源が入り表示します。
調理中、カチカチと音がする。	・製品内部のスイッチ切換え音です。故障ではありません。
オーブンなど、ヒーター加熱時に、ボコッボコッという連続音や、ボコンという音がする。	• 熱収縮による庫内壁面の音で故障ではありません。
レンジ調理の開始時および途中に、ジーという連続音がする。	・レンジ調理時の動作音で故障ではありません。
調理中、調理後に音(ファン)がしたり、しなかったりする。	製品内部を冷却するファンの音で故障ではありません。調理後、冷却ファンが回ることがありますが故障ではありません。 冷却ファンが回っているときは「冷却中」表示が点滅します。
キーを、押しても受け付けず、何も表示しない。	
とびらを開けると表示部に「O」が表示 される。	・とびらを開けたとき電源が入る仕様です。
調理終了後、1分ごとにピーッピーッピー ッと鳴る。	• 調理終了後、庫内の食品を取り出さないと鳴る機能がついています。 故障ではありません。
スチームが出ない。	給水力セットに水を入れ、正しく本体にセットされていますか。オーブン加熱時はスチームが出ていても目には見えません。
スチーム調理中にジュワー、ブシュー、シュワー、ブシュブシュなどの音がする。	スチームヒーターで加熱された水が蒸発するときの音で、故障ではありません。 使い始めてからしばらくは、特に音が大きい場合があります。
とびらがくもる。	・調理中や調理後に、とびらのガラスがくもる場合がありますが、故障ではありません。 2時間くらいすると自然に消えます。 庫内のカラ焼き・脱臭をすれば、30分くらいで消えます。(24ページ参照)
水滴が落ちる。 とびらの隙間からスチームがもれる。 庫内に水が残る。	メニューによっては水滴が出たり、蒸気がもれたりする場合がありますが、本体に影響はありません。水滴は冷めてから乾いた布でふきとってください。
とびらと本体の間からスチームがもれる。	スチームの量や室温によってスチームがもれることがありますが、調理など性能上の影響はありません。 また、レンジ調理での電波のもれはありません。
煙やいやなにおいが出た。	 ・お使いになり始めた当初は、防錆の油が焼けてにおいや煙が出ることがありますが、故障ではありません。 ・庫内のカラ焼き・脱臭はしましたか。 ・庫内やとびらが汚れていませんか。
オーブン調理中、液晶表示が見えにくく なる。	• 液晶は温度が高くなると表示が濃くなり見えにくくなることがあります。これは 液晶の性質によるもので故障ではありません。温度が下がれば元にもどります。
調理中に火花が出た。	 ・付属の角皿を使用していませんか。角皿はレンジでは使用できません。 ・レンジを使うメニューで金属容器、金網、金串を使用していませんか。 ・金・銀粉、金・銀箔使用の容器は火花が飛ぶことがあります。 ・庫内が汚れていませんか。電波が汚れた部分に集中して、火花が出ることがあります。
庫内が設定温度にならない。	・設定温度は庫内が空の状態で中心部で測定しています。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります。 料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください。

修理を依頼される前につぎのことを点検してください。

現象	理由(処置)
まったく動かない。	 停電ではありませんか。 電源プラグが抜けていませんか。 ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 途中でとびらを開閉したあとで「スタート」キーを押し忘れていませんか。 電源が切れた状態で、キー操作をしていませんか。 (一度とびらを開けると電源が入ります。)
「あたため」キーを押しても加熱されない。	• 「扉開閉」が表示されていませんか。 とびらを閉めてから1分をすぎるとスタートしません。 (一度とびらを開閉してからキーを押してください。)
「あたため」キーを押しても加熱されない。 「のみもの 「生解凍 キーを押し、「ス	「高温注意」が表示されていませんか。 (一部のメニューは庫内温度が高いとスタートしません。とびらを開けて 庫内をさまし、「高温注意」表示が消えてからキーを操作してください。)デモモードになっていませんか。
タート」キーを押しても加熱されない	63ページの「デモ」表示を参照して、解除してください。
ブザーが鳴らない。	• ブザー音を消す設定になっていませんか。 ブザー設定(53ページ)を参照して、設定しなおしてください。
イルミネーションガイドが光らない。	• イルミネーションガイドを消す設定になっていませんか。 イルミネーションガイド設定(53ページ)を参照して、設定しなおしてください。
料理のでき上がりが悪い。	 調理のしかたは正しいですか。 (ふた、ラップの有無、付属品など確認してください。) 庫内が、熱いまま調理しませんでしたか。 (庫内の温度が下がるまで待ってください。) 食品の量は適当でしたか。 庫内の上面や底面が汚れていませんか。 メニューを正しく選んで調理開始しましたか。 お料理が上手にできないとき(59~62ページ)を参照してください。
ときどき「スタート」キーを受け付けない。	とびらを閉めて一息おいてから操作してください。 (誤作動防止のため、扉を閉めてすぐはキーを受け付けません)

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤ

ത്ത് 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

保証書(別添)

- この東芝過熱水蒸気オーブンレンジには、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」等の記入 をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただ き内容をよくお読みの後、大切に保管してくださ い。
- この東芝過熱水蒸気オーブンレンジの保証期間は、お買い上げいただいた日から1年です。ただし発振管(マグネトロン)は2年です。その他、詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- 過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品の保有期間は、製造 打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は 当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用すること があります。

修理を依頼されるときは

出張修理

● 58~65ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店にご相談ください。

■保証期間中は

● 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は

● 修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代・出張料等で構成されています。		
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金 です。	
部品代	修理に使用した部品代金です。	
出張料	商品のある場所へ、技術員を派遣する料金です。	

■ご連絡いただきたい内容

品 名	過熱水蒸気オーブンレンジ
形 名	ER-HD400
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	
	電話番号

お買い上げ店名を記入されておくと便利です。

■ご転居のときは

● この東芝過熱水蒸気オーブンレンジは、電源周波数 50Hz-60Hz共用です。周波数の異なる地域に、ご転居 されてもそのままお使いいただけます。

仕様

電源	AC100V 50Hz-60Hz共用		
定格消費電力	電子レンジ1430W(14.6A)、ヒーター加熱1420W(14.2A)		
高周波出力	1000W·600W·500W·200W相当 出力切換		
発振周波数	2450MHz		
ヒーター	熱風1390W・グリル1100W・スチーム1200W		
温度調節範囲	発酵(30、35、40、45℃、スチーム(40℃))、100~350℃ ^{※1} 、適温スチーム(35~95℃ ^{※2})		
外形寸法	412(高さ)×500(幅)×497(奥行)mm		
庫内有効寸法	241(高さ)×386(幅)×300(奥行)mm		
質量(重量)	22kg	総庫内容量	31L
コードの長さ	1.4m	区分名	F
電子レンジ機能の年間消費電力量	53.7kWh/年	オーブン機能の年間消費電力量	12.5kWh/年
年間待機時消費電力量	OkWh/年	年間消費電力量	66.2kWh/年
タイマー時限	レンジ1000W: 15分 スチーム・適温スチーム・スチームレンジ: 25分 レンジ600W・レンジ500W・グリル: 30分 レンジ200W・石窯オーブン・発酵: 90分 過熱水蒸気・ハイブリッド石窯: 60分		

- ※1 オーブン温度を260℃以上に設定したときは、調理開始後30分で250℃に切り換わります。350℃での運転時間は約5分です。過熱水蒸気・ハイブリッド石窯で設定できる温度は300℃までです。また、設定温度が270℃以上のときは予熱温度は270℃になります。温度は庫内が空の状態で中心部で測定しています。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります。(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)
- ※2 温度は庫内下段に角皿を入れ角皿の中心の黒色アルミニウム(擬似負荷)の温度を測定しています。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用回数や使用時間、食品の量、周囲温度などによって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。
- ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- ●総庫内容量とはJISの規定に基づいて算出された容量のことです。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

長年で使用の電子レンジの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。

- ■電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- キーを押し、調理を開始しても食品が加熱されない。
- 自動的に切れないことがある。
- 使用中に異常な音や臭いが出ることがある。
- ●庫内のカバーや壁面が汚れ、スパーク(火花) または煙が出ることがある。
- その他の異常や故障がある。

ご使用 中 止 故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。(技術のあるサービスマン以外の人は絶対にキャビネットをはずさないでください。)

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部